



LBP722Cdw

Uživatelská příručka

Obsah

Nastavení	2
Příprava vyžadovaná před použitím stroje	3
Zamezení neoprávněnému přístupu	4
Nastavení s pomocí průvodce nastavením	6
Nastavení data/času	8
Nastavení síťového prostředí	9
Výběr způsobu připojení k síti	11
Připojení ke kabelové síti LAN	13
Připojení k bezdrátové síti LAN	15
Nastavení připojení s pomocí režimu WPS Push Button	17
Nastavení připojení s pomocí režimu WPS PIN Code	18
Nastavení připojení s pomocí výběru bezdrátového routeru	19
Nastavení připojení zadáním podrobných nastavení	21
Kontrola SSID a síťového klíče	23
Nastavení IP adresy	24
Nastavení adresy IPv4	25
Nastavení adresy IPv6	27
Nastavení IPv4 adresy dílčí linky	29
Přizpůsobení se novému síťovému prostředí	30
Nastavení Ethernetu	31
Nastavení čekací doby pro připojení do sítě	32
Nastavení DNS	33
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP	37
Nastavení statického směrování	41
Další nastavení sítě	43
Konfigurace komunikace systémových dat	46
Instalace ovladačů	47
Konfigurace nastavení tisku e-mailů	48
Základní operace	52
Díly a jejich funkce	54
Přední strana	55
Zadní strana	58
Vnitřní prostor	60
Víceúčelová přihrádka	61
Zásuvka na papír	62
Ovládací panel	63
Zapnutí stroje	66
Vypnutí stroje	67
Ukládání papíru	68
Základní způsob vkládání papíru	69
Ukládání obálek	77

Vkládání pohlednic	81
Ukládání předtištěného papíru	83
Používání ovládacího panelu	85
Základní obrazovky	86
Položky zobrazené na obrazovce <Hlavní obrazovka>	88
Základní operace	90
Zadávání znaků	93
Přihlášení do systému stroje	95
Zadání velikosti a typu papíru	96
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír	97
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce	99
Uložení často používané velikosti a typu papíru pro víceúčelovou přihrádku	101
Uložení volné velikosti papíru (Vlastní velikosti papíru) do paměti stroje	103
Automatický výběr vhodného zdroje papíru pro konkrétní funkci	104
Přizpůsobení displeje	105
Přizpůsobení obrazovky <Hlavní obrazovka>	106
Přepnutí jazyka displeje	107
Nastavení zvukových signálů	108
Přechod do režimu spánku	109
Tisk	112
Tisk z počítače	114
Zrušení tisku	117
Kontrola stavu a historie tisku	119
Pokročilé funkce pro tisk	120
Tisk dokumentů podržených v zařízení	121
Vytisknutí zabezpečených dokumentů	124
Různé metody tisku	126
Přímý tisk souborů bez nutnosti otevření	127
Tisk pomocí virtuální tiskárny	129
Tisk z paměťového média (Tisk z média)	131
Tisk přijatých e-mailů (tisk e-mailů)	132
Tisk pomocí služby Microsoft Cloud (Universal Print)	133
Konfigurace uživatelských nastavení služby Universal Print	137
Používání paměťových médií, jako je paměť USB	141
Použití paměťového média	142
Propojení s mobilními zařízeními	148
Připojení k mobilním zařízením	149
Přímé připojení	150
Použití stroje prostřednictvím aplikací	153
Použití služby AirPrint	155
Tisk se službou AirPrint	159

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!