



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Pečicí trouba s mikrovlnným ohřevem
a funkcí parního rázu
HNG6764.1**



BOSCH

[cs] Návod k použití

Obsah

	Použití podle určení	4
	Důležitá bezpečnostní upozornění	5
	Obecně	5
	Mikrovlnný ohřev	6
	Pára	7
	Pečicí sonda	7
	Čisticí funkce	7
	Příčiny poškození	8
	Obecně	8
	Mikrovlnný ohřev	8
	Pára	8
	Ochrana životního prostředí	9
	Úspora energie	9
	Ekologická likvidace	9
	Seznámení se spotřebičem	10
	Ovládací panel	10
	Ovládací prvky	10
	Displej	11
	Druhy provozu	11
	Způsoby topení	12
	Pára	13
	Mikrovlnný ohřev	13
	Další informace	13
	Funkce varného prostoru	13
	Nádržka na vodu	14
	Příslušenství	14
	Dodávané příslušenství	14
	Zasunutí příslušenství	14
	Zvláštní příslušenství	15
	Před prvním použitím	16
	Před prvním uvedením do provozu	16
	První uvedení do provozu	16
	Čištění varného prostoru a příslušenství	16
	Obsluha spotřebiče	17
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče	17
	Spuštění provozu	17
	Nastavení druhu provozu	17
	Nastavení druhu ohřevu a teploty	17
	Rychlý ohřev	18
	Časové funkce	18
	Nastavení doby trvání	18
	Nastavení konce	19
	Nastavení budíku	20
	Pára	20
	Pečení v páře – pečení s přidáváním páry	20
	Regenerace	21
	Kynutí	21
	Naplnění nádržky na vodu	21
	Po každém provozu s párou	22
	Mikrovlnný ohřev	23
	Nádobí	23
	Výkony mikrovlnného ohřevu	24
	Nastavení mikrovlnného ohřevu	24
	Nastavení Mikrokombi	24
	Sušení	25
	Teploměr pečeně	25
	Způsoby topení	25
	Zapíchnutí pečicí sondy do pečeného pokrmu	26
	Nastavení teploty středu masa	26
	Teploty středu různých potravin	27
	Dětská pojistka	27
	Aktivace a deaktivace	27
	Základní nastavení	28
	Změna základních nastavení	28
	Seznam základních nastavení	28
	Výpadek elektrického proudu	28
	Změna času	29
	Program sabat	29
	Spouštění programu sabat	29
	Čisticí prostředky	30
	Vhodné čisticí prostředky	30
	Udržování spotřebiče v čistotě	31
	Čisticí funkce	31
	Pyrolýza	31
	Odvápnění	32
	Sušení	33
	Rámy	34
	Vysazení a zavěšení ráků	34
	Dvířka spotřebiče	35
	Demontáž krytu dvířek	35
	Demontáž a montáž skleněných tabulí	35
	Porucha, co je nutno udělat?	37
	Samostatné odstraňování závad	37
	Maximální doba provozu	38
	Osvětlení varného prostoru	38

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!