

EOD6P77X
EOD6P77Z
KODDP77X



BG Ръководство за употреба	2	RO Manual de utilizare	464
CS Návod k použití	45	SK Návod na používanie	506
ES Manual de instrucciones	86	SL Navodila za uporabo	547
ET Kasutusjuhend	127	SQ Udhëzimet për përdorim	587
HR Upute za uporabu	167	SR Упутство за употребу	629
HU Használati útmutató	208	TR Kullanma Kılavuzu	673
LT Naudojimo instrukcija	250		
LV Lietošanas instrukcija	293		
MK Упатство за пакување	334		
PL Instrukcja obsługi	378		
PT Manual de instruções	421		



Electrolux

МИСЛИМ ЗА ВАС

Благодарим Ви, че закупихте уред на Electrolux. Избрахте продукт, който носи в себе си десетилетия професионален опит и иновации. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за Вас. Затова, когато го използвате, можете да сте сигурни, че всеки път ще постигате страхотни резултати.

Добре дошли в Electrolux.

Посетете нашия уебсайт за:



Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на неизправности, информация за сервиз и ремонт:

www.electrolux.com/support



Регистрирайте Вашия продукт за по-добро обслужване:

www.registerelectrolux.com



Купете аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за Вашия уред:

www.electrolux.com/shop



За повече рецепти, съвети, отстраняване на неизправности изтеглете приложение **My Electrolux Kitchen**.



ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Винаги използвайте оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел „Обслужване“, трябва да имате под ръка следната информация: Модел, PNC, сериен номер.

Информацията може да бъде открита на табелката с основни данни

 Предупреждение / Внимание—Информация за безопасност

 Обща информация и съвети

 Информация за околната среда

Запазваме си правото на изменения.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....3	2.8 Изхвърляне.....10
1.1 Безопасност за деца и хора в неравносйно положение.....4	3. ИНСТАЛИРАНЕ.....10
1.2 Обща безопасност.....4	3.1 Вграждане.....10
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....6	3.2 Закрепване на фурната към отвора за вграждане.....11
2.1 Инсталация.....6	4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.....12
2.2 Електрическо свързване.....7	4.1 Общ преглед.....12
2.3 Използване.....8	4.2 Аксесоари.....12
2.4 Грижа и почистване.....9	5. КАК ДА ВКЛЮЧВАТЕ И ИЗКЛЮЧВАТЕ ФУРНАТА.....13
2.5 Пиролитично почистване.....9	5.1 Прибиращи се ключове.....13
2.6 Вътрешно осветление.....10	
2.7 Обслужване.....10	

5.2 Контролен панел.....	13	11.2 Печене с влажност - препоръчителни аксесоари.....	31
6. ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА.....	14	11.3 Таблици за готвене за изпитващи институции.....	32
6.1 Първоначално почистване.....	14	12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.....	34
6.2 Начално предварително затопляне.....	14	12.1 Бележки относно почистването.....	34
7. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.....	15	12.2 Как се почиства: Вътрешна част на фурната.....	34
7.1 Как да настроите: Функции нагряване.....	15	12.3 Начин на отстраняване: Опори на скарата	35
7.2 Функции за затопляне.....	16	12.4 Начин на използване: Пиролитично почистване.....	35
7.3 Бележки относно: Печене с влажност.....	17	12.5 Напомняне за почистване.....	36
7.4 Как да настроите: Помощ при готвене.....	17	12.6 Как да премахнете и инсталирате: Врата.....	36
7.5 Помощ при готвене.....	18	12.7 Как да подмените: Лампа.....	38
8. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА.....	24	13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....	39
8.1 Функции на часовника.....	24	13.1 Как да постъпите, ако.....	39
8.2 Как да настроите: Функции на часовника.....	25	13.2 Данни за сервизно обслужване.....	40
9. КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.....	26	14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.....	41
9.1 Поставяне на аксесоари.....	26	14.1 Информация за продукта и Информационен лист за продукта*..	41
9.2 Термосонда.....	27	14.2 Енергоспестяваща.....	42
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.....	29	15. СТРУКТУРА НА МЕНЮТО.....	43
10.1 Заклучване.....	29	15.1 Меню.....	43
10.2 Автоматично изключване.....	29	16. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	44
10.3 Охлаждащ вентилатор.....	29		
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ.....	29		
11.1 Печене с влажност.....	29		

1. ⚠ ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди монтирането и употребата на уреда внимателно прочетете предоставените инструкции. Производителят не е отговорен за наранявания или повреди в резултат на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за справка в бъдеще.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!