



Pračka
WAY32891EU



BOSCH



4 242002 838311

cs Návod k použití a instalaci

Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro pračku značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé pračky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com/cz nebo se obraťte na naše servisní střediska. Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

Obrázky jsou ilustrační, odchylky jsou možné!

Obsah

	Použití k určenému účelu	5		
	Bezpečnostní pokyny	6		
	Elektrická bezpečnost.	6		
	Nebezpečí poranění	6		
	Bezpečnost dětí	7		
	Ochrana životního prostředí	8		
	Obal / starý spotřebič.	8		
	Pokyny pro úsporu	8		
	Nejdůležitější ve zkratce	9		
	Seznámení se spotřebičem	10		
	Pračka	10		
	Ovládací panel	11		
	Displej.	12		
	Prádlo	14		
	Příprava prádla	14		
	Třídění prádla	14		
	Prací prostředky	15		
	Volba správného pracího prostředku	15		
	Úspora energie a pracích prostředků	15		
	Přehled programů	16		
	Programy u voliče programů	16		
	Škrobení	22		
	Barvení/odbarvování.	22		
	Přednastavené hodnoty programů	22		
	Teplota	22		
	Rychlost odstředování	22		
	Doba skončení	23		
	Nastavení i-DOS	23		
	Přídavná nastavení programu / volitelné možnosti			
			(* v závislosti na modelu)	24
	SpeedPerfect	24		
	EcoPerfect	24		
	předpírka *	24		
	máchání plus *	24		
	voda plus *	24		
	ochrana před zmačkáním *	25		
	namáčení *	25		
	stop máchání *	25		
	noční program *	25		
	Obsluha spotřebiče	25		
	Příprava pračky	25		
	Zapnutí spotřebiče / volba programu.	26		
	Změna nastavení programu	26		
	Volba doplňujících nastavení programu.	26		
	Vložení prádla do bubnu	27		
	Dávkování a plnění pracích a ošetřovacích prostředků.	27		
	Spuštění programu	27		
	Dětská pojistka	28		
	Přidání prádla	28		
	Změna programu	29		
	Přerušení programu.	29		
	Konec programu při stop po máchání.	29		
	Konec programu	29		
	Vyjmutí prádla / vypnutí spotřebiče	29		
	Inteligentní dávkovací systém	30		
	Inteligentní dávkovací systém v násypce na prací prostředky	30		
	Uvedení do provozu / naplnění dávkovacích zásobníků	30		
	Každodenní používání	31		
	Základní dávkovací množství.	32		
	Obsah zásobníku pro i-DOS 8I0	33		
	Manuální dávkování.	33		
	Nastavení spotřebiče	34		
	Senzory	35		
	Množstevní automatika	35		

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!