

guzzanti

**ZPĚŇOVAČ MLÉKA
SPEŇOVAČ MLIIEKA
SPIENIACZ DO MLEKA
TEJHABOSÍTÓ
APARAT ZA PENJENJE MLEKA
MILK FROTHER
GZ-004**



CZ

SK

PL

H

SI

EN

**NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
NAVODILA ZA UPORABO
INSTRUCTION MANUAL**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI VEŠKERÉ POKYNY PŘED POUŽITÍM

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. **VAROVÁNÍ:** tento spotřebič musí být uzemněný.
3. Neponořujte jej do vody ani jiných tekutin. Riziko zkratu!
4. Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič.
5. Nestavte spotřebič na leštěné dřevo, může jej poškodit.
6. Nikdy se nedotýkejte částí pod proudem.
7. Spotřebič napájejte pouze z profesionálně instalované síťové zásuvky s vhodným napětím.
8. Nepoužívejte prodlužovací kabely.
9. Nikdy nenechávejte přívodní kabel volně viset, a neodpojujte zástrčku mokřými rukama, zabraňte kontaktu kabelu s horkým povrchem a oleji.
10. Po každém použití spotřebič odpojte od elektrické sítě, nebo před výměnou příslušenství a čištěním.
11. Nedotýkejte se kovových dílů ani krytu spotřebiče během použití, neboť to může způsobit popálení nebo opaření.
12. Nepoužívejte spotřebič, pokud má poškozený přívodní kabel nebo zástrčku. Musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.
13. Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
14. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
15. Nepoužívejte spotřebič venku.
16. Nepoužívejte bez mléka v nádobě.
17. Toto je samostatný spotřebič.
18. Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte

POZOR!



VYSOKÉ NAPĚTÍ

Nesímejte kryty!

Uvnitř je vysoké napětí

vypněte jej a odpojte od elektrické sítě.

20. Nikdy se nedotýkejte rotujících dílů. Riziko zranění!
21. Překročením kapacity nádoby může spotřebič přetéct.
22. Spotřebič se smí používat pouze ve spojení s dodanou základní jednotkou.
23. Nikdy nepoužívejte spotřebič na nerovném povrchu.
24. K uhašení spotřebiče v případě požáru používejte pouze požární přikrývku.
25. Spotřebič není navržený pro komerční nebo průmyslové využití; pouze pro použití v domácnosti.
26. Nevkládejte cizí předměty a/ano prsty do otvorů spotřebiče.
27. Před vyhozením starého spotřebiče jej nejdříve znefunkčňte odříznutím přírodního kabelu a odнесите jej na příslušné sběrné místo.
28. Tento spotřebič má polarizovanou zástrčku (jedna čepel je širší než druhá). K snížení rizika zasažení elektrickým proudem tato zástrčka pasuje do zásuvky pouze jedním směrem. Pokud zástrčka nepasuje do zásuvky, zkuste ji otočit. Pokud stále nepasuje, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Nepokoušejte se upravovat zástrčku žádným způsobem.
29. Nedotýkejte se horkého povrchu. Používejte madla a ovládací knoflíky.
30. Pro ochranu před požárem, zasažením elektrickým proudem a zraněním osob neponořujte kabel, zástrčku (ani jejich části) do vody ani jiných tekutin.
31. Zvyšte pozornost při použití spotřebiče v blízkosti dětí.
32. Pokud spotřebič nepoužíváte a před čištěním jej odpojte od elektrické sítě. Před vyjmutím nebo nasazením dílů a čištěním jej nejdříve nechte vychladnout.
33. Nepoužívejte spotřebič s poškozenou zástrčkou nebo kabelem nebo po poškození spotřebiče jakýmkoliv způsobem. Odevzdejte spotřebič do nejbližšího servisního střediska pro kontrolu nebo opravu.
34. Použití příslušenství nedoporučeného výrobcem může vést k požáru, zasažení elektrickým proudem nebo zranění osob.
35. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu ani v kontaktu s horkými povrchy.
36. Nestavte spotřebič na nebo do blízkosti plynových nebo

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!