

**NÁVOD K POUŽITÍ  
NÁVOD NA POUŽITIE  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
INSTRUCTION MANUAL  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

**GRI 660**



**Elektrický kontaktní gril  
Elektrický kontaktný gril  
Elektryczny grill kontaktowy  
Electric Contact Grill  
Elektromos kontaktgrill**

**Gallet**

**CE**

<b>CZ</b>	I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
	II. POPIS SPOTŘEBIČE (OBR. 1)	5
	III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ	6
	IV. POKYNY K OBSLUZE (OBR. 2 - 11)	6
	V. ÚDRŽBA (OBR. 2, 3, 4, 12)	9
	VI. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	10
	VII. TECHNICKÁ DATA	10
	VIII. LEGISLATIVA A EKOLOGIE	10
<b>SK</b>	I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	12
	II. POPIS SPOTREBIČA (OBR. 1)	14
	III. PRÍPRAVA A POUŽITIE	15
	IV. POKYNY NA OBSLUHU (OBR. 2 - 11)	15
	V. ÚDRŽBA (OBR. 2, 3, 4, 12)	18
	VI. RIEŠENIE PROBLÉMOV	19
	VII. TECHNICKÉ ÚDAJE	19
	VIII. LEGISLATÍVA A EKOLÓGIA	19
<b>PL</b>	I. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	21
	II. OPIS URZĄDZENIA (RYS. 1)	23
	III. PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE	24
	IV. INSTRUKCJA OBSŁUGI (RYS. 2 - 11)	24
	V. KONSERWACJA (RYS. 2, 3, 4, 12)	27
	VI. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	28
	VII. DANE TECHNICZNE	28
	VIII. PRAWODAWSTWO I EKOLOGIA	28
<b>GB</b>	I. SAFETY NOTICE	30
	II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (FIG. 1)	32
	III. PREPARATION AND USE	33
	IV. OPERATING INSTRUCTIONS (FIG. 2 - 11)	33
	V. MAINTENANCE (FIG. 2, 3, 4, 12)	36
	VI. TROUBLESHOOTING	37
	VII. TECHNICAL DATA	37
	VIII. LEGISLATIVE & ECOLOGY	37
<b>H</b>	I. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK	39
	II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. KÉP)	41
	III. ELŐKÉSZÍTÉS ÉS HASZNÁLAT	42
	IV. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (2 - 11 SZ. ÁBRAK)	42
	V. KARBANTARTÁS (2, 3, 4, 12 SZ. ÁBRÁK)	45
	VI. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSAI	46
	VII. MŰSZAKI ADATOK	46
	VIII. JOGALKOTÁS ÉS ÖKOLÓGIA	46

## NÁVOD K OBSLUZE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

## I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, před montáží a demontáží, po ukončení práce spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!
- Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru.
- Při manipulaci s grilem postupujte tak, aby nedošlo k poranění (např. **popálení, opaření**). Při manipulaci se spotřebičem používejte držadlo.
- Po ukončení práce vždy spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z elektrické zásuvky.
- **POZOR** – Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače, dálkového ovládání nebo jakékoli jiné součásti, která spíná spotřebič automaticky, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn v okamžiku uvedení spotřebiče do činnosti.
- **UPOZORNĚNÍ** – Některé části tohoto spotřebiče se mohou stát velmi horkými a způsobit popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!