

Zastříhovač vlasů a vousů • NÁVOD K OBSLUZE **CZ** 3-11

Zastrihovač vlasov s fúzy • NÁVOD NA OBSLUHU **SK** 12-20

Hair and beard trimmer • INSTRUCTIONS FOR USE **GB** 21-29

Haj és szakállvágó készülék • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ **H** 30-38

Maszynka do strzyżenia włosów i brody • INSTRUKCJA OBSŁUGI **PL** 39-47



13/1/2017

eta

CZ	I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
	II. POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ (obr. 1)	5
	III. POKYNY K OBSLUZE	6
	IV. ÚDRŽBA	9
	V. EKOLOGIE	10
	VI. TECHNICKÁ DATA	10
SK	I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	12
	II. OPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA (obr. 1)	15
	III. NÁVOD NA OBSLUHU	15
	IV. ÚDRŽBA	18
	V. EKOLÓGIA	19
	VI. TECHNICKÉ ÚDAJE	19
GB	I. SAFETY WARNING	21
	II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ITS ACCESSORIES (fig. 1)	23
	III. INSTRUCTIONS FOR USE	24
	IV. MAINTENANCE	27
	V. ENVIRONMENTAL PROTECTION	28
	VI. TECHNICAL DATA	28
HU	I. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS	30
	II. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI LEÍRÁSA (1. ábra)	33
	III. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK	33
	IV. KARBANTARTÁS	36
	V. ÖKOLÓGIA	37
	VI. MŰSZAKI ADATOK	38
PL	I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	39
	II. POPIS URZĄDZENIA I AKCESORIÓW (rys. 1)	42
	III. ZALECENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI	42
	IV. KONSERWACJA	45
	V. EKOLOGIA	46
	VI. DANE TECHNICZNE	47

Zastříhovač vlasů a vousů

eta 4342

NÁVOD K OBSLUZE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možnosti i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



- Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce. Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá příslušným normám.
- **Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho adaptéru.**
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice přívodu z el. zásuvky!
- Jestliže je napájecí přívod adaptéru poškozen, musí být adaptér nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo adaptér, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!