



Wi-Fi LED žárovka

16 milionů barev


► Úvod

Vítejte ve službě Nite Bird. Účelem této příručky je poskytnout vám důležité informace o chytré žárovce Nite Bird Wi-Fi. Před instalací žárovky doporučujeme přečíst si návod. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na adrese **NiteBirdService@gmail.com**. Náš zákaznický servis se vám co nejdříve ozve.

► Obsah

1. Chytrá žárovka Wi-Fi
2. Návod k obsluze

► Konstrukce zařízení



▶ INTELIGENTNÍ LED ŽÁROVKA

Vstupní napětí	100-240 V ~ 50/60 Hz
Power	8W
Ekvivalent žárovky	75W
Síla světla	800Lms
Příležitosti	Bezdrátové ovládání Změna barvy, časovač stmívání, scény
Barva LED	RGB+W
Vlákno	E27
Wi-Fi	802.11b/g/n 2,4 GHz

▶ Montáž žárovky

Před montáží žárovky odpojte zdroj napájení. Po zapnutí žárovky svítí bílé světlo (velikost závitu je E27).

▶ Aplikace "Gosund

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!