

gosund

Chytrá zástrčka WiFi


SP112



Návod k obsluze

Pokud se vyskytne problém, postupujte podle profilu [f Gosund](#) a kontaktujte náš servis!

► Stavebnictví



1. Zásuvný panel
2. Kolíky zástrčky
3. Tlačítko ON/OFF
4. Ohnivzdorný materiál
5. Port USB x 2

Poznámka: Tlačítko ON/OFF lze použít jako tlačítko obnovy. Jednoduše podržte tlačítko stisknuté déle, dokud se nezmění způsob blikání diod LED, což znamená, že zástrčka byla obnovena do továrního nastavení. Tento postup by měl být proveden pouze v případě, že jste si jisti, že chcete odstranit všechna data.

▶ Parametry

Číslo modelu: SP112

Jmenovité napětí: 230V

Jmenovitý výkon: 16A max

Frekvence: 50/60Hz

Napájení portu USB: max. 2,1

A Frekvence WiFi: 2,4 GHz

▶ Instalace aplikace "Gosund"

1. Aplikaci Gosund najdete v App Store nebo Google Play. Můžete také naskenovat níže uvedený QR kód.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!