

Canon

Mini fototiskárna Uživatelská příručka



Zoemini

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

PŘEHLED TISKÁRNY

NASTAVENÍ TISKÁRNY

A) Nabíjení tiskárny

B) Zapnutí

C) Vložení papíru

INSTALACE APLIKACE

PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ A TISKÁRNY

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Domovská obrazovka / Hlavní nabídka

Režim fotoaparátu

Fotogalerie

Tisk fotografií

Upravit fotografie

Používání tisku dlaždice

Používání tisku složeného obrázku

Sdílení fotografií

Ukládání fotografií

Odeslat do aplikace Mini Print

TECHNICKÉ ÚDAJE



PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM

Před použitím tiskárny si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní opatření.

Pro regulační a další bezpečnostní údaje využijte informační list o směrnicích a bezpečnosti přiložený k obsahu balení tiskárny.

INFORMACE O SYMBOLECH



UPOZORNĚNÍ

Označuje informace, které mohou v případě jejich ignorování vést k náhodnému zranění způsobenému nevhodným používáním zařízení. Pro bezpečný provoz je nutné je dodržovat.



POZNÁMKA

Pokyny nebo obsah jsou důležité a je třeba je příslušným způsobem dodržovat.



POZNÁMKA

- Nepoužívejte ani nenechávejte výrobek na přímém slunci. Vyhýbejte se také oblastem s rychlými změnami teplot, vysokou vlhkostí, prachem a nečistotami.
- Při práci v extrémním počasí tiskárna nemusí tisknout. Před dalšími pokusy o tisk nechte teplotu tiskárny dosáhnout doporučené provozní teploty 15 až 32 °C.
- Při nabíjení nabíjejte tiskárnu v prostředí s doporučenou teplotou 15 až 32 °C.



UPOZORNĚNÍ

- V prostředí s nízkou vlhkostí může docházet ke vzniku statické elektřiny na tiskárně. Při manipulaci s tiskárnou dávejte pozor.
- Nepřibližujte k tiskárně tekutiny nebo nádoby s tekutinami.
- Zajistěte, aby nebyly větrací otvory blokovány žádnými objekty.
- Za žádných okolností tiskárnu nerozebírejte. Pokud výrobek nefunguje správně, obraťte se na prodejce, od kterého jste zakoupili tento produkt, nebo na servis Canon a podporu na webu www.canon-europe.com/Support.
- Produkt zlikvidujte vhodným způsobem, jelikož může způsobit osobní zranění nebo škody. Produkt zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Nemanipulujte se zařízením poblíž lékařského elektrického vybavení. Produkt vyzařuje slabé magnetické pole. Nepoužívejte ho poblíž implantovaných elektronických zařízení, například kardiostimulátorů. Pokud se s tiskárnou přiblížíte do blízkosti podobného zařízení, navštivte svého lékaře.
- Rozebírání baterie může vést k vytečení kapalin, výbuchu, poškození nebo osobnímu zranění.
- Tiskárnu nepoužívejte, pokud dojde k bobtnání baterie nebo produktu.
- Nikdy nevystavujte baterii vysokým teplotám, přímému zdroji tepla ani je nelikvidujte spalováním.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!