


HyperX Cloud Stinger 2 Gaming Headset

Quick Start Guide


Overview



4402234

1


PC or Notebook




Follow the instructions on the DTS Headphone:X instruction card to enable DTS Headphone:X.

2

Xbox Series or PlayStation 5



Mobile (Phone/Tablet)




3

Volume Wheel

Scroll up or down to adjust volume level.

Swivel to Mute Microphone



4

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at hyperxgaming.com/support/headsets

WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

DTS, DTS:X, DTS Sound Unbound, Headphone:X, the DTS logo, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

FRANÇAIS

Présentation

- A - Casque de jeu
- B - Câble séparateur pour PC
- C - Carte d'instructions DTS Headphone:X

PC ou notebook

Suivez les instructions de la carte d'instructions DTS Headphone:X pour activer le casque DTS Headphone:X.

Xbox Series ou PlayStation 5

Mobile (téléphone/tablette)

Molette de volume

Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour régler le niveau du volume.

Pivoter pour couper le microphone

Des questions ou des problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX via : hyperxgaming.com/support/headsets
AVERTISSEMENT : L'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

ITALIANO

Descrizione generale del prodotto

- A - Cuffie per il gaming
- B - Cavo splitter per PC
- C - Scheda di istruzioni DTS Headphone:X

PC o notebook

Per abilitare la funzionalità DTS Headphone:X seguire le indicazioni riportate nella relativa scheda di istruzioni.

Xbox Series o PlayStation 5

Mobile (Smartphone/Tablet)

Manopola di regolazione volume

Scorrere verso l'alto/basso per regolare il livello del volume.

Microfono con sistema di silenziamento voce a rotazione

Domande o dubbi sulla configurazione?
Contattare il Team di supporto HyperX all'indirizzo web: hyperxgaming.com/support/headsets

ATTENZIONE: l'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

DEUTSCH

Überblick

- A - Gaming-Headset
- B - PC-Splitterkabel
- C - DTS Headphone:X Anleitungskarte

PC oder Notebook

Bitte folgen Sie den Anweisungen auf der DTS-Anleitungskarte, um DTS Headphone:X zu aktivieren.

Xbox Series oder PlayStation 5

Mobil (Telefon/Tablet)

Lautstärkeregler

Rolle ihn nach oben bzw. unten, um die Lautstärke zu verändern.

Mikrofon mit Stummuschaltung durch Hochklappen

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wende dich an das HyperX Supportteam unter: hyperxgaming.com/support/headsets
WARNHINWEIS: Durch Hören mit Kopfhörern bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

5

POLSKI

Widok urządzenia

- A - Zestaw słuchawkowy dla graczy
- B - Przewód rozdzielający do komputera
- C - Karta instrukcji DTS Headphone:X

Komputer stacjonarny lub przenośny

Postępuj zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na karcie instrukcji DTS Headphone:X, aby włączyć funkcję DTS Headphone:X.

Xbox Series lub PlayStation 5

Urządzenie mobilne (telefon/tablet)

Pokrętko regulacji głośności

Obróć w górę lub w dół, aby wyregulować głośność dźwięku.

Mikrofon wyciszany przez podniesienie

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX na stronie: hyperxgaming.com/support/headsets
OSTRZEŻENIE: Używanie słuchawek przez dłuższy czas przy wysokiej głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.

ESPAÑOL

Resumen

- A - Audífonos para videojuegos
- B - Divisor de cable de PC
- C - DTS Headphone:X tarjeta de instrucciones

PC o notebook

Sigue las instrucciones en la tarjeta de instrucción DTS Headphone:X para habilitar los audífonos DTS Headphone:X.

Xbox Series o PlayStation 5

Móvil (Teléfono/Tablet)

Perilla de volumen

5

Desliza la rueda hacia arriba y abajo para ajustar el nivel del micrófono.

Micrófono que al girar se pone en modo mudo

¿Tienes alguna pregunta o consulta sobre la instalación?

Ponte en contacto con el equipo de ayuda de HyperX en: hyperxgaming.com/support/headsets
ADVERTENCIA: Si los audífonos se utilizan a volúmenes altos durante períodos de tiempo prolongados, existe la posibilidad de sufrir daño auditivo permanente.

PORTUGUÊS

Visão geral

- A - Headset para jogos
- B - Cabo divisor para PC
- C - Cartão de instruções do DTS Headphone:X

PC ou Notebook

Siga as instruções no cartão de instruções do DTS Headphone:X para ativá-lo.

Xbox Series ou PlayStation 5

Móvel (celular/tablet)

Botão de volume

Role para cima e para baixo para ajustar o nível do volume.

Gire para desativar o microfone

Dúvidas ou problemas na Instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte HyperX em: hyperxgaming.com/support/headsets
AVISO: Em caso de uso prolongado em alto volume, o headset pode causar danos permanentes ao aparelho auditivo.

6

ČEŠTINA

Přehled

- A - Herní náhlavní souprava
- B - Rozbočovač kabel PC
- C - Karta instrukcí DTS Headphone:X

PC nebo Notebook

Pro povolení DTS Headphone:X postupuj podle pokynů na kartě instrukcí DTS Headphone:X.

Série Xbox nebo PlayStation 5

Mobil (telefon/tablet)

Kolečko pro ovládání hlasitosti

Otáčej nahoru nebo dolů pro nastavení hlasitosti.

Otočit pro ztlumení mikrofonu

Otázky nebo problémy s nastavením?

Kontaktuj tým podpory HyperX na adrese: hyperxgaming.com/support/headsets
VAROVÁNÍ: Pokud náhlavní soupravu používáte dlouhodobě s nastavením vysoké hlasitosti, může dojít k trvalému poškození sluchu.

УКРАЇНСЬКА

Огляд

- A - Геймерська гарнітура
- B - Кабель-розгалужувач для ПК
- C - Інструкція з використання DTS Headphone:X

ПК або ноутбук

Виконуйте вказівки, наведені в інструкції з використання DTS Headphone:X, щоб увімкнути режим DTS Headphone:X.

Xbox Series або PlayStation 5

Мобільний пристрій (телефон/планшет)

Коліщатко регулювання гучності

Прокрутіть вгору або вниз, щоб відрегулювати рівень гучності.

7

РУССКИЙ

Обзор

- A - Игровая гарнитура
- B - Кабель-сплиттер для ПК
- C - Карточка с инструкциями DTS Headphone:X

ПК или ноутбук

Следуйте указаниям, приведенным на карточке с инструкциями DTS Headphone:X, чтобы включить DTS Headphone:X.

Xbox Series или PlayStation 5

Мобильные устройства (телефон/планшет)

Колесико регулировки громкости

Используйте прокрутку вверх или вниз, чтобы настроить уровень громкости.

Микрофон с поворотным отключением

Вопросы или проблемы с настройкой?

Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX по адресу: hyperxgaming.com/support/headsets

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование гарнитуры при высокой громкости в течение продолжительного времени может привести к необратимому нарушению слуха.

繁體中文

概觀

- A - 電競耳機
- B - PC 用一轉二音源轉接線
- C - DTS Headphone:X 說明卡

PC 或筆記型電腦

依照 DTS Headphone:X 說明卡的指示啟用 DTS Headphone:X。

Xbox Series 或 PlayStation 5

行動裝置 (手機/平板電腦)

音量調整滾輪

向上或向下滾動以調整音量。

旋轉即可將麥克風靜音

有任何安裝或使用問題？

請聯絡 HyperX 技術支援，網址為：hyperxgaming.com/support/headsets
警告：長時間以高音量使用耳機可能導致永久性聽力受損。

简体中文

概覽

- A - 遊戲耳機
- B - PC 分線器線纜
- C - DTS Headphone:X 說明卡

PC 或筆記本電腦

按照 DTS Headphone:X 說明卡上的說明啟用 DTS Headphone:X。

Xbox 系列或 PlayStation 5

移動設備 (手機/平板電腦)

音量滾輪

向上或向下滾動可調節音量。

8

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!