

Tyčový mixér SM 3795, SM 3792, SM 3793

SEVERIN

Tyčový mixér

Vážení zákazníci,

Předtím než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny. Návod k obsluze uschovejte pro případ budoucí potřeby. Zařízení smí používat pouze osoby, které se s uvedenými pokyny seznámily.

Popis prvků

1. Závěsné očko
2. Regulátor rychlosti
3. Tlačítko spínače
4. Tlačítko turbo
5. Přívodní kabel se zástrčkou
6. Pohonná jednotka
7. Tyčový mixér
8. Nože mixéru

Připojení k elektrické síti

Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení. Výrobek splňuje požadavky všech závazných směrnic ES týkajících se značení výrobků.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Z důvodu bezpečnosti a předcházení možným rizikům je nutné, aby opravy zařízení nebo přívodního kabelu provádělo servisní středisko výrobce. Pokud potřebujete zařízení opravit, zašlete jej prosím do některého z našich zákaznických servisních středisek (viz příloha).
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, mohou zařízení používat pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s používáním přístroje a plně porozuměly všem rizikům a přijatým bezpečnostním opatřením.
- Děti nesmí zařízení používat. Uchovávejte zařízení i přívodní kabel mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály.
- Při manipulaci s horkými tekutinami dbejte zvýšené opatrnosti. Z nádoby mixéru může unikat horká pára.
- Před čištěním přístroje vždy odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte ho zcela vychladnout.
- Nikdy nečistěte přístroj vodou ani jinými tekutinami, ani jej neponořujte do tekutin. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Po vypnutí přístroje vyčkejte až do úplného zastavení motoru. Nedotýkejte se pohybujících se částí.
- Jednotlivé součásti přístroje vyčistěte po každém cyklu použití. Pro podrobné informace o čištění přístroje si prostudujte část *Čištění a údržba*.
- **Nože přístroje jsou extrémně ostré.** Při vyprazdňování nebo čištění mísy na sekání nebo při čištění příslušenství mixéru dbejte zvýšené opatrnosti. Předejdete tak možným úrazům.
- **Upozornění:** V případě nesprávného použití přístroje hrozí riziko vzniku vážných poranění.
- Vždy odpojte přístroj ze zásuvky elektrické sítě:
 - před sestavením nebo demontáží přístroje,
 - v případě špatného fungování přístroje,
 - v případě, že přístroj necháváte bez dohledu,
 - po použití přístroje,
 - před čištěním přístroje.
- Zařízení je určeno pro použití v domácnostech a podobných prostředích, jako jsou například:
 - zaměstnanecké kuchyně v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostředích,
 - v různých pracovních prostředích v zemědělství,
 - použití zákazníky v hotelech, motelech a jiném podobném ubytování,
 - v ubytování rodinného typu „bed-and-breakfast“ (nocleh se snídaní).
- **Upozornění:** Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – uvedené materiály mohou představovat riziko, např. riziko udušení.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda zařízení včetně přívodního kabelu a všech příslušenství nejeví známky jakéhokoli poškození.
Pokud by například došlo k pádu přístroje na tvrdý povrch, nebo bylo použito nadměrné síly (tahu) při manipulaci s přívodním kabelem, přístroj nesmí být dále používán:
I neviditelné poškození může negativně ovlivnit bezpečnost používání přístroje.
- Chraňte přístroj i přívodní kabel před horkými povrchy a tepelnými zdroji.
- Před provozem přístroj umístěte na povrch odolný proti poškrábání.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přístroje nebo nerespektováním těchto pokynů.



Před prvním použitím přístroje

Před prvním použitím přístroj pečlivě vyčistěte podle pokynů uvedených v části *Čištění a údržba*.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!