

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

androidtv



# Uživatelská příručka

Home Projector

EH-TW6250

## **Symbole, Upozornění a Způsob Zobrazení Položek v této Příručce** 5

<b>Používání příručky k vyhledávání informací</b> .....	<b>6</b>
Hledání podle klíčového slova.....	6
Přímé přecházení ze záložek .....	6
Tisk vybraných stránek .....	6

## **Získání nejaktuálnější verze dokumentů**..... 7

## **Seznámení s projektozem** 8

<b>Součásti a funkce projektoru</b> .....	<b>9</b>
Součásti projektoru - přední strana .....	9
Součásti projektoru - zadní strana .....	10
Součásti projektoru - dolní strana.....	11
Součásti projektoru - dálkový ovladač projektoru.....	11
Součásti projektoru - Dálkové ovládání pro přehrávač streamovaných médií .....	13

## **Instalace a nastavení projektoru** 15

<b>Umístění projektoru</b> .....	<b>16</b>
Upozornění týkající se instalace.....	17
Možnosti nastavení a instalace projektoru.....	17
Projekční vzdálenost .....	18

## **Instalace bezpečnostního kabelu** ..... **19** |

<b>Připojení projektoru</b> .....	<b>20</b>
Připojení ke zdroji videa HDMI.....	20
Připojení k počítači pro HDMI obraz a zvuk.....	20
Připojení k iPadu/iPhonu.....	21
Připojení externích zařízení .....	21
Připojení k AV systému kompatibilnímu s ARC.....	21
Připojení k externím reproduktorům .....	21

<b>Vložení baterií do dálkového ovladače</b> .....	<b>23</b>
Používání dálkového ovladače.....	23

## **Používání základních funkcí projektoru** 25

<b>Zapnutí projektoru</b> .....	<b>26</b>
Nastavení Android TV v přehrávači streamovaných médií.....	28

## **Vypnutí projektoru** ..... **30** |

## **Výběr jazyka nabídek projektoru**..... **31** |

## **Režimy promítání**..... **32** |

Změna režimu promítání pomocí nabídek.....	32
--	----

## **Úpravy pozice obrazu pomocí posunu objektivu**..... **33** |

## **Úprava výšky obrazu** ..... **35** |

## **Tvar obrazu**..... **36** |

Auto. lichoběžník S .....	36
Oprava tvaru obrazu pomocí posuvníku vodorovného lichoběžníkového zkreslení .....	36
Oprava tvaru obrazu pomocí tlačítka pro opravu lichoběžníkového obrazu .....	37
Oprava tvaru obrazu pomocí funkce Quick Corner .....	38

## **Změna velikosti obrázku pomocí posuvníku Lupa**..... **40** |

## **Zaostření obrazu pomocí posuvníku zaostření** ..... **41** |

## **Výběr zdroje obrazu** ..... **42** |

## **Poměr stran obrazu** ..... **43** |

Změna poměru stran obrazu .....	43
Dostupné poměry stran obrazu.....	43

## **Úpravy kvality obrazu (Režim barev)**..... **45** |

Změna režimu barev .....	45
Dostupné režimy barev .....	45

## **Úprava kvality obrazu** ..... **46** |

Úpravy nastavení Ostrost .....	46
--------------------------------	----

Úprava rozlišení obrazu (vylepšení obrazu) .....	46	<b>Nastavení kvality obrazu – Nabídka Obraz .....</b>	<b>68</b>
Možnosti vylepšení obrazu .....	47	<b>Nastavení vstupního signálu - Nabídka Signál .....</b>	<b>70</b>
Nastavení interpolace rámců .....	48	<b>Nastavení funkcí projektoru - Nabídka Nastavení .....</b>	<b>71</b>
Upravování gamma podle scény.....	49	<b>Nastavení konfigurace projektoru – Nabídka Rozšířené .....</b>	<b>72</b>
Nastavení jasu lampy projektoru.....	49	<b>Zobrazení informací o projektoru - Nabídka Informace .....</b>	<b>74</b>
Nastavení automatické clony.....	50	Nabídka Info - nabídka Info o projektoru.....	74
<b>Úprava barvy obrazu .....</b>	<b>51</b>	<b>Možnosti resetování projektoru - nabídka Reset .....</b>	<b>76</b>
Úpravy teploty barev .....	51		
Úpravy položek Posun a Zisk RGB .....	51	<b>Údržba projektoru .....</b>	<b>77</b>
Úpravy odstínu, sytosti a jasu .....	52	<b>Údržba projektoru .....</b>	<b>78</b>
Úpravy gama .....	53	<b>Čištění objektivu .....</b>	<b>79</b>
<b>Ukládání nastavení do paměti a používání uložených nastavení .....</b>	<b>56</b>	<b>Čištění skříně projektoru.....</b>	<b>80</b>
<b>Ovládání hlasitosti tlačítka hlasitosti.....</b>	<b>57</b>	<b>Údržba vzduchového filtru a větracích otvorů .....</b>	<b>81</b>
<b>Změna režimu zvuku .....</b>	<b>58</b>	Čištění vzduchových filtrů a větracích otvorů .....	81
Dostupné režimy zvuku .....	58	Výměna vzduchového filtru .....	81
<b>Úpravy funkcí projektoru .....</b>	<b>59</b>	<b>Údržba lampy projektoru.....</b>	<b>83</b>
<b>Funkce Spojení HDMI .....</b>	<b>60</b>	Výměna lampy .....	83
Ovládání připojených zařízení pomocí funkcí Spojení HDMI.....	60	Vynulování počítadla hodin lampy.....	86
<b>Dočasné vypnutí obrazu a zvuku (Vypnout A/V) .....</b>	<b>63</b>	<b>Odpojení přehrávače streamovaných médií.....</b>	<b>87</b>
<b>Funkce zabezpečení projektoru .....</b>	<b>64</b>	Dálkové ovládání pro přehrávač streamovaných médií.....	88
Použití funkce dětského zámku.....	64	Spárování dálkového ovladače pro přehrávač streamovaných médií.....	89
Instalace bezpečnostního kabelu.....	64	<b>Úprava barevné konvergence (Zarovnání panelu).....</b>	<b>90</b>
<b>Úpravy nastavení nabídky .....</b>	<b>65</b>	<b>Řešení problémů .....</b>	<b>92</b>
<b>Používání nabídek projektoru .....</b>	<b>66</b>	<b>Problémy s promítáním .....</b>	<b>93</b>
<b>Používání zobrazené klávesnice.....</b>	<b>67</b>	<b>Stav indikátorů projektoru .....</b>	<b>94</b>
Dostupný text pomocí zobrazené klávesnice .....	67	<b>Odstraňování problémů se zapínáním a vypínáním projektoru. 96</b>	

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!