

DVD Player

DP132H

ENGLISH | SIMPLE MANUAL
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your player.


DEUTSCH | KURZANLEITUNG
Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, ... die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihren Player u. U. nicht zutreffend.

FRANÇAIS | MANUEL SIMPLE
Pour visualiser les instructions des fonctionnalités avancées, visitez le site <http://www.lg.com> et téléchargez le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre lecteur.

ESPAÑOL | MANUAL SIMPLE
Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el manual del propietario. Cierta contenido en este manual puede ser diferente del de su reproductor.

ČEŠTINA | PŘÍRUČKA UŽIVATELE
Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na <http://www.lg.com>, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku. Od některých částí obsahu tohoto manuálu se váš přehrávač může lišit.

SIOVENČINA | POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Ak chcete zobraziť pokyny pokročilých funkcií, navštívte <http://www.lg.com> a stiahnite návod na obsluhu. Niektorý obsah v tejto príručke sa môže líšiť od vášho prehrávača.



MFL71685983

Connecting to your TV / Anschluss an den Fernseher / Raccordement à votre téléviseur / Conexión a una TV / Připojení k televizoru / Pripojenie k televizoru

HDMI OUTPUT

AUDIO / VIDEO OUTPUT

Connecting to an Amplifier / Anschluss an einen Verstärker / Raccordement à un amplificateur / Conexión con un Amplificador / Připojení k zesilovači / Pripojenie k zosilňovaču


HDMI OUTPUT

AUDIO OUTPUT (L/R)

Basic Operation / Grundfunktionen / Fonctions de base / Funcionamiento básico / Základní obsluha / Základné operácie

1. Inserting a DVD disc into the tray.
2. Connecting the power cord to a wall outlet.
3. Powering on the device and the TV.
4. Pressing the DVD button on the remote control to start playback.
5. Pressing the Home button on the remote control to access the DVD menu.
6. Pressing the Stop button on the remote control to stop playback.

Safety Information / Sicherheitshinweise / Consignes de sécurité / Información de seguridad / Bezpečnostní informace / Bezpečnostné informácie



Disc Playback / Disc-Wiedergabe / Lecteur de disque / Reproducción de discos / Přehrávání disku / Prehrávanie disku

Data Playback / Datenwiedergabe / Lecteur de données / Reproducción de datos / Přehrávání dat / Prehrávanie dát

Remote Control / Fernbedienung / Télécommande / Mando a distancia / Dálkový ovladač / Dial'kový ovládač

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!