



FZI 4010 BI

---

# Invertorový generátor - čtyřtákní motor

## NÁVOD K OBSLUZE

**Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento invertorový generátor se čtyřtákním motorem. Než jej začnete používat přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího použití.**

## OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	34
1.1 Bezpečnostní štítek.....	34
2. UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTKŮ.....	36
3. OZNAČENÍ KOMPONENTŮ.....	37
3.1 Ovládací panel.....	37
3.2 ECON. SW (Spínač ekonomického režimu) .....	38
3.3 Reset.....	38
4. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLA.....	39
4.1 Kontrola hladiny oleje .....	39
4.2 Kontrola hladiny paliva .....	40
4.3 Kontrola vzduchového filtru .....	40
5. SPUŠTĚNÍ MOTORU.....	42
5.1 Spuštění motoru - Postup .....	42
6. POUŽITÍ GENERÁTORU.....	44
6.1 Použití stejnosměrného proudu.....	45
6.2 Spotřebiče na střídavý proud .....	45
6.3 Kontrolka AC a kontrolka přetížení.....	46
6.4 Výstražný systém hladiny oleje .....	46
7. ZASTAVENÍ MOTORU.....	47
7.1 Zastavení motoru - Postup.....	47
8. ÚDRŽBA.....	48
8.1 Výměna oleje.....	48
8.2 Servis vzduchového filtru.....	49
8.3 Servis zapalovací svíčky .....	51
8.4 Údržba jiskřiště.....	52
9. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ.....	55
9.1 Přeprava generátoru.....	55
10. TECHNICKÉ PARAMETRY .....	57
11. SCHÉMA ZAPOJENÍ.....	58
12. PŘÍLOHA.....	59
12.1 Podmínky prostředí.....	59
13. LIKVIDACE.....	60
14. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	61

# 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

## ⚠ V zájmu zajištění bezpečnosti osob a majetku si prosím pečlivě přečtěte následující informace.

- ✿ Před použitím generátoru si přečtěte návod k použití a porozumějte mu.
- ✿ Emise motoru obsahují jedovatý oxid uhelnatý. Používejte generátor na větraném místě.
- ✿ Při běhu generátoru a před jeho vychladnutím se nedotýkejte horkého tlumiče výfuku.
- ✿ Benzín je za stanovených podmínek výbušný a hořlavý. Při doplňování paliva musí být generátor vypnut a v jeho blízkosti se nesmí kouřit a nesmí být přítomny zdroje ohně.
- ✿ Nepřipojujte k elektrickému systému budovy nebo jinému generátoru, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- ✿ Spuštěný generátor musí být od konstrukcí a dalších elektrických spotřebičů vzdálen nejméně jeden metr.
- ✿ Umístěte generátor na rovný povrch, aby nedošlo k jeho převržení nebo rozlití paliva.
- ✿ V pracovním prostoru se nesmí nacházet děti a domácí zvířata.
- ✿ Neobsluhujte s mokřýma rukama.
- ✿ Nevystavujte generátor dešti, vlhkosti a sněhu.
- ✿ Při provozu umístěte generátor do vzdálenosti nejméně 1 m od budov a dalších zařízení.
- ✿ Větší opravy může provádět pouze odborně proškolená osoba.
- ✿ Nepoužívejte generátor při práci pod zemí.
- ✿ Nepoužívejte generátor v potenciálně výbušném prostředí.
- ✿ Při provádění obsluhy či údržby generátoru používejte osobní ochranné prostředky: rukavice, masku, špunty do uší.

## 1.1 BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK

### NEBEZPEČÍ

Použití generátoru v interiéru MŮŽE BĚHEM NĚKOLIKA MINUT ZPŮSOBIT ÚMRTÍ.

Výfukové plyny generátoru obsahují oxid uhelnatý.

Jde o jedovatou látku, kterou není vidět ani cítit.



- ✿ Zařízení NIKDY nepoužívejte v domě nebo v garáži, A TO ANI při otevřených dveřích a oknech.



- ✿ Používejte výhradně VENKU a v dostatečné vzdálenosti od oken, dveří a průduchů.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!