

Na úvod

Děkujeme, že jste si vybrali chytré telefony DOOGEE. Aby byl váš telefon zachován v co nejlepším funkčním stavu, před jeho použitím si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku.

Přenos souboru

Přenos souborů z PC do telefonu a obráceně

Jakmile je telefon připojen k počítači pomocí USB, automaticky se spustí nabíjení telefonu.

1. Přetáhněte oznamovací panel dolů a klepněte na „ USB nabíjení tohoto zařízení “ ;
2. Vyberte „ Přenos souborů “ ;
3. Počítač rozpozná zařízení jako vyměnitelný disk . Otevřete složku zobrazenou v počítači a přeneste soubory z telefonu do počítače a naopak.

Use USB to

- Charge this device**
Just charge this device
- Transfer files**
Transfer files to another device
- Transfer photos (PTP)**
Transfer photos or files if MTP is not supported (PTP)
- Use device as MIDI**
Use this device as MIDI

CANCEL

Tlačítka a díly

Telefon obsahuje mnoho součástí, fotoaparát, blesk, přijímač, konektor USB, tlačítko hlasitosti, vypínač atd., Další podrobnosti o používání naleznete na níže uvedeném obrázku.

Tlačítka	Pokyny
1. Tlačítko pro zvýšení/snížení hlasitosti	Stisknutím horního tlačítka zvýšíte hlasitost a stisknutím dolního tlačítka hlasitost snížíte.
2. Vypínací tlačítko	Stiskněte: uzamknout nebo probudit obrazovku. Stiskněte a podržte na 2 sekundy: zapnutí /vypnutí telefonu.
3. Reprodukční sluchátka	Slouží tomu, aby při volání byl slyšet zvuk z druhé strany.
4. Přední kamera	Chcete-li pořídit selfie nebo předmět otočený k obrazovce telefonu.
5. Zásuvka na 3,5mm jack	Pro připojení sluchátek pro poslech hudby nebo rádia atd.
6. Tlačítko zpět	Návrat na předchozí stránku.
7. Tlačítko Menu	Přepnout na nedávno použité aplikace.
8. Tlačítko Domů	Stiskněte : návrat na domovskou obrazovku z jakéhokoli jiného rozhraní.
9. Rozhraní USB	Pro připojení nabíječky nebo USB kabelu pro přenos dat.
10. Zadní kamera	K focení.
11. Blesk	Pomocník fotoaparátu při fotografování za špatných světelných podmínek.
12. Reprodukční	Funguje, když telefon zazvoní, hraje hudbu nebo voláte na hlasitý odposlech.
13. Mikrofon	Chcete-li zvuky zesílit nebo je nahrát.

Zamčení a odemknutí obrazovky

Zamčení obrazovky

Stisknutím "vypínacího tlačítka" uzamknete obrazovku. Obrazovka se po určité době nepoužívání automaticky uzamkne.

Odemknutí obrazovky

1. Stisknutím tlačítka „Napájení“ rozsvítíte obrazovku.
2. Přejetím ze spodní části obrazovky nahoru odemkněte obrazovku.











Změňte zámek obrazovky

1. Na domovské obrazovce vyberte možnost „Nastavení“ > „Zabezpečení“ > „Zámek obrazovky“.
2. Vyberte metodu zámku obrazovky.



Panel oznámení

Ikony upozornění na stavovém řádku hlásí nové zprávy, události kalendáře, budík atd. Můžete zapnout datové připojení, WLAN, Bluetooth a podobně.

ikony	Popisy	ikony	Popisy
	baterie		Mobilní data
	Wi-Fi		Bluetooth
	Režim Letadlo		Svítilna
	Umístění		Automatické otáčení
	Nerušit		Ochrana očí

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!