

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Herní monitor

S27AG50* S32AG50*

S27AG52* S32AG52*

S28AG70*

S49AG95*N

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

© Samsung

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung je zakázáno.

Jiné ochranné známky než Samsung jsou majetkem příslušných vlastníků.

V následujících případech může být účtován správný poplatek:

(a) Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

(b) Pokud přístroj přinesete do opravny, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

O výši správného poplatku budete informováni před návštěvou technika.

Obsah

Před použitím výrobku

Bezpečnostní opatření	4
Elektřina a bezpečnost	4
Instalace	5
Provoz	6
Čištění	8
Správné držení těla při používání monitoru	8

Příprava

Instalace	9
Přípevnění stojanu	9
Opatření při přesouvání monitoru	12
Kontrola prostoru v okolí produktu	13
Nastavení sklonu a výšky výrobku	13
Otočení produktu	15
Zámek proti krádeži	16
Přípevnění NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU	17
Ovládací panely	18
Klávesa herního nastavení	19

Připojení a používání vstupních zařízení

Před připojením produktu si přečtěte následující pokyny.	20
Konektory	21
Připojení a užívání PC	22
Připojení pomocí kabelu HDMI	22
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI	22
Připojení pomocí kabelu DP	22
Připojení sluchátek nebo sluchátek do uší	22
Připojení monitoru k počítači jako rozbočovače USB	23
Připojení napájení	24
Uspořádání připojených kabelů	25
Nastavení optimálního rozlišení	26
Seznam grafických karet podporujících formát HDR10 / HDR 400 / QUANTUM HDR 2000	26

Menu

Game	27
Picture	32
PIP (Podporovaný model: S28AG70*)	35
PIP/PBP (Podporovaný model: S49AG95*N)	36
OnScreen Display	38
System	38
Support	42

Instalace softwaru

Easy Setting Box	43
Omezení a problémy s instalací	43
Požadavky na systém	43
Instalace ovladače	43

Obsah

Průvodce odstraňováním potíží

Požadavky před kontaktováním centra služeb zákazníkům společnosti Samsung	44
Diagnostika produktu (problém s obrazem)	44
Kontrola rozlišení a frekvence	44
Kontrolní kroky	44

Otázky a odpovědi	47
-------------------	----

Specifikace

Obecné	48
--------	----

Tabulka standardních režimů signálu	50
-------------------------------------	----

Příloha

Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)	55
Nejedná se o vadu výrobku	55
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka	55
jiného důvodu	55

FreeSync (pro grafické karty AMD)	56
-----------------------------------	----

Adaptive-Sync (pro grafické karty NVIDIA)	57
---	----

WEEE	58
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)	58

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!