

niceboy®



HIVE SPACE PODS

User Manual / Wireless Earphones




OBSAH BALENÍ

Sluchátka Niceboy HIVE Spacepods
 Nabíjecí box
 Nabíjecí USB-C kabel
 Manuál



POPIS PRODUKTU

1. LED dioda
2. Multifunkční dotykové tlačítko
3. Tlačítko reset
4. Nabíjecí USB-C port
5. LED indikátor nabíjení
6. Indikátory nabíjení sluchátek



PRVNÍ SPUŠTĚNÍ A PÁROVÁNÍ

1. Před prvním použitím sluchátek doporučujeme baterii plně nabít. viz. odstavec NABÍJENÍ NABÍJECÍHO BOXU níže.
2. Vyměte sluchátka z boxu. Sama se zapnou a spárují se k sobě navzájem.
3. Poté, co začne LED dioda (1) na obou sluchátkách blikat modře, jsou sluchátka připravena k připojení k Bluetooth zařízení.
4. Ve svém zařízení otevřete nastavení Bluetooth a v seznamu dostupných zařízení vyhledejte „Niceboy HIVE Spacepods“.
5. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a LED diody (1) trvale svítí.

Při opětovném připojení k již jednou spárovanému zařízení stačí pouze sluchátka vyjmout z boxu. Automaticky se zapnou a k zařízení připojí.

ZAPÍNÁNÍ, VYPÍNÁNÍ A NABÍJENÍ SLUCHÁTEK

Pro zapnutí stačí vyjmout sluchátka z nabíjecího boxu, případně manuálně sluchátka zapnete dlouhým stiskem obou multifunkčních tlačítek (2).

Pro vypnutí stačí vložit sluchátka do nabíjecího boxu. Sama se vypnou a odpojí od vašeho zařízení. Sluchátka jsou v boxu správně uložena, když se po zavření víčka nabíjecího boxu dioda (5) rozsvítí modře. Nabíjení sluchátek je signalizováno LED indikátory (6). Jsou-li sluchátka nabita na 100%, indikátory zhasnou.

Poznámka: Sluchátka se sama vypnou po 3 minutách nečinnosti z důvodu úspory energie.

MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO - ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Krátký stisk libovolného tlačítka - odmítnutí hovoru

Dvojitý stisk libovolného tlačítka - přehrávání/pauza, přijetí/ukončení hovoru

Trojité stisk pravého tlačítka - další skladba

Trojité stisk levého tlačítka - předchozí skladba

Dlouhý stisk libovolného tlačítka (3 sekundy) - přepínání Gamingového a hudebního módu

GAMINGOVÝ MÓD

Sluchátka jsou vybavena gamingovým módem s velmi krátkým zpožděním zvuku. Gamingový mód aktivujete dlouhým stiskem libovolného multifunkčního tlačítka. V tomto módu je nutné počítat s vyšší spotřebou energie. Dlouhým stiskem libovolného tlačítka se opět vrátíte do hudebního módu.

NABÍJENÍ NABÍJECÍHO BOXU

Před prvním použitím sluchátek doporučujeme baterii plně nabít. K nabíjení sluchátek

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!