

*Chladnička* • NÁVOD K OBSLUZE **CZ** 3-24

*Chladnička* • NÁVOD NA OBSLUHU **SK** 25-46

*Fridge* • USER MANUAL **EN** 47-68

*Hűtőszekrény* • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ **HU** 69-91



*eta*

**CZ - CHLADNIČKA**

I. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	3
II. POPIS.....	9
III. INSTALACE.....	9
IV. KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	12
V. ŘEŠENÍ PROBLÉMU.....	22
VI. TECHNICKÁ DATA.....	23
VII. PÉČE O ZÁKAZNÍKA.....	24
VIII. VÁROVÁNÍ.....	24

**SK - CHLADNIČKA**

I. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	25
II. VYOBRAZENIE.....	31
III. INŠTALÁCIA.....	31
IV. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	34
V. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	44
VI. TECHNICKÉ DÁTA.....	45
VII. STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A SERVIS.....	46
VIII. VÁROVANIE.....	46

**EN - FRIDGE**

I. SAFETY INFORMATION.....	47
II. OVERVIEW.....	53
III. INSTALLATION.....	53
IV. DAILY USE.....	56
V. TROUBLESHOOTING.....	66
VI. TECHNICAL DATA.....	67
VII. CUSTOMER CARE AND SERVICE.....	68
VIII. WARNING.....	68

**HU - HŰTŐSZEKRENY**

I. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.....	69
II. LEÍRÁS.....	75
III. TELEPÍTÉS.....	76
IV. MINDENNAPI HASZNÁLAT.....	79
V. PROBLÉMAMEGOLDÁS.....	89
VI. MŰSZAKI ADATOK.....	90
VII. ZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ.....	90
VIII. FIGYELEM.....	91

# eta 139090010DN, 139090015DN

## I. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- V zájmu vlastní bezpečnosti a zajištění správného používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pozorně přečtete tento návod, včetně tipů a upozornění. Aby nedošlo ke zbytečným chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby osoby používající spotřebič byly důkladně seznámeny s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tento návod uschovejte a ujistěte se, že zůstane u spotřebiče i v případě jeho přestěhování nebo prodeje tak, aby každý, kdo jej bude během jeho životnosti užívat, byl řádně informován o jeho používání a bezpečnosti.
- Dodržujte bezpečnostní opatření tohoto návodu k použití z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku, protože výrobce neodpovídá za škody způsobené jejich nedodržením.

### **Bezpečnost dětí a nemohoucích osob**

- Spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, jen pokud jsou pod dohledem nebo mají pokyny týkající se používání spotřebiče a chápou s tím spojená rizika.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou vkládat a následně i vykládat potraviny z chladicích spotřebičů.
- Je třeba dohlížet na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Veškeré obaly ukládejte mimo dosah dětí, protože hrozí riziko udušení.
- Pokud spotřebič vyřazujete z provozu, vytáhněte jej za zásuvky, odstříhněte síťový kabel (co nejbližší spotřebiče) a odstraňte dveře, aby hrající si děti neutrpěly úraz elektrickým proudem nebo se do spotřebiče nezavřely.
- Pokud má tento spotřebič s magnetickým uzávěrem dveří nahradit starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, ujistěte se před vyvezením starého spotřebiče, že jste tuto pružinovou západku učinili nefunkční. Zabráníte tím, že se spotřebič nestane smrtící pastí pro děti.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!