

FOREVER


GRAND

Uživatelská příručka

SW-700



Děkujeme, že jste si zakoupili produkt společnosti Forever. Před použitím si prosím prostudujte uživatelskou příručku a uložte si ji pro budoucí použití. Zařízení nerozebírejte sami - veškeré opravy by měl provádět servisní technik. Používejte pouze originální díly a příslušenství dodané výrobcem. Doufáme, že výrobek od společnosti Forever splní vaše očekávání.



Popis:

1. Dotyková obrazovka
2. Hlavní tlačítko (korunka)
3. Sekundární tlačítko
4. Senzor měření tepu
5. Nabíjecí konektor

Specifikace:

Stupeň krytí: IP68

Baterie: Li-po 3,7V 260 mAh, 0,962Wh

Bluetooth: 5.0 and 3.0

Čas nabíjení: 2 hodiny

Výdrž v pohotovostním režimu: až 15 dní

Displej: dotykový, IPS, 1.32" 360x360px

Váha: 62 g

První spuštění:


Při prvním použití zařízení vyjměte z balení a nabijte jej pomocí dodaného nabíjecího kabelu. Zařízení se po dokončení nabíjení automaticky zapne. Datum a čas zařízení se automaticky synchronizují a nastaví po navázání spojení s aplikací přes Bluetooth.

Nabíjení:

Připojte zařízení pomocí nabíjecího kabelu, který je součástí balení. Ujistěte se, že jsou konektory zařízení a kabelu vzájemně propojeny, a poté připojte kabel USB ke zdroji napájení. Po dokončení procesu nabíjení odpojte chytré hodinky od nabíjecího kabelu a odpojte kabel od zdroje napájení.

Zapnutí / Vypnutí :

Zapnutí: Stiskněte a podržte hlavní tlačítko, dokud se chytré hodinky nezapnou.

Vypnutí: Stiskněte a podržte hlavní tlačítko, dokud se zařízení nevypne. Můžete také přejít na kartu nastavení v nabídce chytrých hodinek a vybrat možnost "Vypnout" označenou následujícím symbolem , a poté svou volbu potvrdit.

Instalace aplikace Forever BeFit:

Vyhledejte v Google Play nebo App Store aplikaci s názvem "Forever BeFit" a nainstalujte ji.

POZNÁMKA: Operační systém telefonu musí mít následující minimální specifikace, aby bylo možné spustit aplikaci a podporovat chytré hodinky:

Android 5.1 nebo vyšší



iOS 10.0 nebo vyšší

POZNÁMKA: Abyste mohli využívat všechny funkce aplikace a chytrých hodinek, povolte při prvním spuštění aplikaci přístup ke všem požadovaným funkcím a poté aktivujte také přístup k oznámení.

Propojení chytrých hodinek s chytrým telefonem


1. Zapněte Bluetooth na vašem telefonu.
2. Spusťte "Forever BeFit" na vašem telefonu a proveďte registraci.
3. V seznamu vyberte označení modelu chytrých hodinek.

Pokud hodinky nejsou v seznamu viditelné, měli byste je "odstranit" v nastavení Bluetooth ve smartphonu a připojit se pouze prostřednictvím aplikace. Jediný správný způsob je připojit zařízení prostřednictvím nabídky aplikace.

4. Potvrďte připojení stisknutím  na zařízení.
5. Povolte připojení BT 3.0 pro použití funkce telefonních hovorů Bluetooth. Pokud je připojení úspěšné, ikona BT na obrazovce hodinek bude dvoubarevná: .

5.1 Pokud používáte systém iOS:

Otevřete nastavení Bluetooth v chytrém telefonu, v seznamu vyhledávání Bluetooth zvolte

Bluetooth 3.0, ikona Bluetooth na chytrých hodinkách zmodrá . Znamená to, že zařízení bylo správně připojeno.

POPIS ROZHRANÍ HODINEK:

1. Použití

- - Chcete-li zapnout nebo vypnout hodinky, stiskněte a podržte hlavní tlačítko.
- - Obrazovku můžete probudit zvednutím ruky nebo stisknutím hlavního tlačítka.
- - Denní aktivita: Hodinky jsou vybaveny funkcí pro sledování denní aktivity: Přejedte po rozhraní ciferníku hodinek doleva.
- - Výběr funkcí: Přejedte po rozhraní ciferníku hodinek směrem nahoru. Přepínejte funkce pomocí horního otočného tlačítka.
- - Krátká nabídka: Přejedte po ciferníku hodinek směrem dolů.
- - Oznámení: Přejedte dvakrát po rozhraní hodinek doprava.
- - Potvrzení: Zvolte ikonu .
- - Návrat: Posuňte rozhraní hodinek zleva doprava.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!