

M60e
Uživatelská příručka

ThinkCentre



Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 51
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

Druhé vydání (červen 2021)

© Copyright Lenovo 2021.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaciiii	Co je UEFI BIOS	15
Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1	Vyvolat nabídku BIOS	15
Pohled zepředu	1	Navigace v rozhraní UEFI BIOS	15
Pohled zezadu	2	Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS	15
Vlastnosti a specifikace	3	Změna režimu zobrazení systému UEFI BIOS	16
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	4	Nastavení systémového data a času	16
Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	5	Změna spouštěcí sekvence	16
Začít se systémem Windows 10	5	Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace	17
Účet Windows	5	Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění	17
Uživatelské rozhraní Windows	6	Zapnutí nebo vypnutí funkce inteligentního spouštění	17
Připojit k sítím	7	Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS	18
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	7	Změna výkonového režimu funkce ITS	18
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů)	7	Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému	19
Použití aplikace Vantage	7	Aktualizace systému UEFI BIOS	19
Použití multimédií	8	Obnova po selhání aktualizace systému BIOS	19
Použití zvuku	8	Vymazání paměti CMOS	20
Připojení externího displeje	8	Kapitola 6. Odstraňování problémů, diagnostika a obnovení	21
Kapitola 3. Prozkoumat počítač	9	Základní postup při řešení problémů s počítačem	21
Řízení napájení	9	Řešení problémů	21
Nastavit chování tlačítka napájení	9	Problémy se spuštěním	22
Nastavit schéma napájení	9	Problémy se zvukem	23
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů)	9	Problémy se sítí	24
Zakoupení příslušenství	10	Problémy týkající se výkonu	26
Kapitola 4. Zajištění počítače a informací	11	Problémy s úložnou jednotkou	27
Zamknout počítač.	11	Problémy s konektorem sériového portu	27
Použití hesel	11	Problémy se zařízením USB	27
Použití softwarových řešení zabezpečení	12	Problémy se softwarem	28
Použití bran Windows Firewall.	12	Diagnostika	28
Použití antivirových programů	13	Diagnostické nástroje Lenovo	28
Použití aplikace Computrace Agent integrované ve firmwaru (u vybraných modelů)	13	Aplikace Vantage	28
Použití řešení zabezpečení systému BIOS.	13	Obnovení	28
Vymazání všech dat na úložné jednotce	13	Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu	29
Použití spínače přítomnosti krytu	14	Obnovte své soubory ze zálohy	29
Použití modulu Intel BIOS guard.	14	Resetovat počítač	29
Použití funkce Smart USB Protection.	14	Použití pokročilé možnosti	29
Kapitola 5. UEFI BIOS.	15	Automatické obnovení systému Windows	29

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!