

Uživatelská příručka  
M70t Gen 3 a M80t Gen 3

**ThinkCentre**



**Lenovo**

## **Toto čtěte nejdříve**

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě*
- *Návod k nastavení*

**První vydání (Leden 2022)**

**© Copyright Lenovo 2022.**

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

# Obsah

<b>Seznámení s počítačem Lenovo . . . . .</b>	<b>.iii</b>	Navigace v rozhraní UEFI BIOS . . . . .	23
<b>Kapitola 1. Seznamte se s počítačem . . . . .</b>	<b>1</b>	Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS . . . . .	23
Pohled zepředu . . . . .	1	Změna režimu zobrazení systému UEFI BIOS (u vybraných modelů) . . . . .	24
Pohled zezadu . . . . .	4	Nastavení systémového data a času . . . . .	24
Vlastnosti a specifikace . . . . .	7	Změna pořadí priority spouštění počítače . . . . .	24
Technické údaje USB . . . . .	9	Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace . . . . .	25
<b>Kapitola 2. Seznámit se s počítačem . . . . .</b>	<b>11</b>	Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění . . . . .	25
Přístup k sítím . . . . .	11	Zapnutí nebo vypnutí funkce inteligentního spouštění (u vybraných modelů): . . . . .	25
Připojit ke kabelové síti Ethernet. . . . .	11	Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS . . . . .	26
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů) . . . . .	11	Změna výkonového režimu funkce ITS . . . . .	26
Připojení externího displeje . . . . .	11	Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému . . . . .	27
Správa kabelů pomocí kabelové příchytky . . . . .	11	Aktualizace systému UEFI BIOS. . . . .	27
<b>Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . . .</b>	<b>13</b>	Obnova po selhání aktualizace systému BIOS . . . . .	28
Aplikace Vantage . . . . .	13	Vymazání paměti CMOS . . . . .	28
Nastavit schéma napájení . . . . .	13	<b>Kapitola 6. Diagnostika . . . . .</b>	<b>29</b>
Přenos dat . . . . .	13	Diagnostické nástroje Lenovo . . . . .	29
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů) . . . . .	14	Aplikace Vantage . . . . .	29
Použití optické jednotky (u vybraných modelů) . . . . .	14	<b>Kapitola 7. Výměna CRU . . . . .</b>	<b>31</b>
Použití paměťové karty (u vybraných modelů) . . . . .	15	Seznam CRU . . . . .	31
Zakoupení příslušenství . . . . .	15	Odebrání nebo výměna jednotky CRU . . . . .	32
<b>Kapitola 4. Zajištění počítače a informací . . . . .</b>	<b>17</b>	Kryt počítače . . . . .	32
Zamknout počítač. . . . .	17	Optická jednotka . . . . .	32
Hesla pro systém UEFI BIOS. . . . .	18	Přední kryt. . . . .	34
Správa systému BIOS na bázi certifikátu . . . . .	19	Sestava pozice jednotky . . . . .	35
Použití softwarových řešení zabezpečení . . . . .	20	2,5palcové jednotka pevného disku . . . . .	36
Brány Windows Firewall . . . . .	20	3,5palcové jednotka pevného disku . . . . .	37
Aplikace Computrace Agent integrovaná ve firmwaru (u vybraných modelů) . . . . .	20	Paměťový modul . . . . .	38
Použití řešení zabezpečení systému BIOS. . . . .	20	Jednotka SSD M.2 a chladič . . . . .	40
Vymažte všechna data na úložné jednotce . . . . .	20	Rámeček jednotky SSD M.2 . . . . .	42
Spínač přítomnosti krytu . . . . .	21	Kabel konektoru PCI-Express . . . . .	43
Intel BIOS guard . . . . .	21	Karta PCI-Express. . . . .	44
Smart USB Protection . . . . .	22	Sestava napájecího zdroje . . . . .	45
<b>Kapitola 5. UEFI BIOS. . . . .</b>	<b>23</b>	E-lock . . . . .	46
Co je UEFI BIOS. . . . .	23	Knoflíková baterie . . . . .	47
Vyvolat nabídku BIOS . . . . .	23	<b>Kapitola 8. Návod a podpora . . . . .</b>	<b>49</b>
		Zdroje ke svépomoci . . . . .	49
		Zavolejte Lenovo . . . . .	51
		Než budete kontaktovat Lenovo . . . . .	51

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!