

Uživatelská příručka

Lenovo V55t-15API
Lenovo V55t-15ARE

Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 71
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

Druhé vydání (leden 2021)

© Copyright Lenovo 2021.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaci. iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Pohled zezadu	3
Vlastnosti a specifikace	5
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	6

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 7

Začít se systémem Windows 10	7
Účet Windows	7
Uživatelské rozhraní Windows	8
Připojit k sítím	9
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	9
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů)	9
Použití aplikace Vantage	9
Použití zvuku	10

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 11

Řízení napájení	11
Nastavit chování tlačítka napájení	11
Nastavit schéma napájení	11
Přenos dat	11
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů)	11
Použití optické jednotky (u vybraných modelů)	12
Použití paměťové karty (u vybraných modelů)	12
Zakoupení příslušenství	13

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací 15

Zamknout počítač.	15
Zabezpečené přihlášení k počítači	16
Použití hesel	16
Použití softwarových řešení zabezpečení	17
Použití bran firewall	17
Použití antivirových programů	18
Použití aplikace Computrace Agent integrované ve firmwaru (u vybraných modelů)	18
Použití řešení zabezpečení systému BIOS.	18
Vymazání všech dat na úložné jednotce	18
Použití spínače přítomnosti krytu	19

Použití funkce Smart USB Protection.	19
--	----

Kapitola 5. UEFI BIOS. 21

Co je UEFI BIOS	21
Vyvolat nabídku BIOS	21
Navigace v rozhraní UEFI BIOS	21
Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS	21
Nastavení systémového data a času	22
Změna spouštěcí sekvence.	22
Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace	22
Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění	23
Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS	23
Změna výkonového režimu funkce ITS	24
Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému	24
Aktualizace systému UEFI BIOS.	25
Obnova po selhání aktualizace systému BIOS	25
Vymazání paměti CMOS	25

Kapitola 6. Odstraňování problémů, diagnostika a obnovení 27

Základní postup při řešení problémů s počítačem	27
Řešení problémů	27
Problémy se spuštěním	28
Problémy se zvukem	29
Problémy se sítí	30
Problémy týkající se výkonu	32
Problémy s úložnou jednotkou	33
Problémy s CD nebo DVD	33
Problémy s konektorem sériového portu	34
Problémy se zařízením USB	34
Problémy se softwarem	35
Diagnostika	35
Diagnostické nástroje Lenovo	35
Aplikace Vantage	35
Obnovení	35
Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu	36
Obnovte své soubory ze zálohy	36
Resetovat počítač	36
Použití pokročilé možnosti	36
Automatické obnovení systému Windows	36

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!