



Cuisinart®



Cuisinart®

Uživatelská příručka

Výrobník zmrzliny ICE CREAM DELUXE ICE30BCE

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte veškeré pokyny a uschovejte je na bezpečném místě pro budoucí použití.

Při používání tohoto spotřebiče vždy dodržujte následující bezpečnostní opatření, abyste předešli zranění osob nebo poškození spotřebiče. Spotřebič používejte pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu.

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo pokud obdržely nezbytné pokyny pro bezpečné používání spotřebiče, a plně chápou nebezpečí související s používáním spotřebiče. Běžné čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší 8-mi let a musí na ně dohlížet dospělá osoba. Spotřebič a jeho napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8-mi let.
- Tento spotřebič nesmí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti, bez dohledu osoby zodpovědné za její bezpečnost, nebo bez seznámení s pokyny týkající se používání spotřebiče.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorech. Není určen pro použití v prostředích, jako kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních nebo komerčních prostředích, pro zákazníky v hotelech, motelech, a dalších prostředích typu ubytovacích služeb.
- Pokud je poškozený napájecí kabel, spotřebič přestaňte ihned používat. Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn v autorizovaném servisu, nebo pověřeném poprodejním servisu.
- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Před použitím vždy zkontrolujte spotřebič a příslušenství, zda nevykazuje známky poškození. Pokud spotřebič spadl nebo se zdá,

že je poškozený, nepoužívejte jej.

- Pro odpojení spotřebiče tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
- Neomotávejte kabel kolem těla spotřebiče během používání nebo po jeho použití.
- Napájecí kabel nenechávejte viset přes okraj pracovní plochy nebo kuchyňského stolu.
- Před vytažením zástrčky ze zásuvky se vždy ujistěte, že máte suché ruce.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič nepoužíváte, před nasazením nebo sejmutím dílů, a před jeho čištěním.
- Základnu s motorem neponořujte do vody. Pouze otřete vlhkým hadříkem. Abyste odstranili veškerý prach nebo zbytky z výrobního a přepravního procesu, před prvním použitím umyjte víko, mrazicí nádobu a mixovací rameno. Žádné části nikdy nečistěte abrazivními čisticími prostředky nebo tvrdými nástroji.
- Před uvedením do provozu se ujistěte, že použité napájecí napětí odpovídá předepsané hodnotě. (Štítek je umístěn na spodní straně krytu spotřebiče.)
- Nepoužívejte spotřebič k jinému účelu, a jiným způsobem, než ke kterému je určen, a jak je předepsáno.
- Spotřebič umístěte na stabilní, suchý a rovný povrch, v blízkosti elektrické zásuvky.
- Se spotřebičem nepoužívejte jiné příslušenství a/nebo nástavce, než které doporučuje Cuisinart.
- Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi. Během provozování spotřebiče udržujte ruce, vlasy, oděv, stěrku a další náčiní mimo dosah, abyste snížili riziko zranění a/nebo poškození spotřebiče.
- Mrazicí nádobu nepoužívejte v blízkosti plamenů, horkých ploten nebo trouby. Nevystavujte zdroji tepla. Neumývejte v myčce na nádobí; hrozí nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!