

Uživatelský manuál

DIGICAR 3 BT

Bluetooth FM vysílač s funkcí handsfree a možností nabíjení mobilních zařízení přes USB.



TechniSat

Poznámky k recyklaci

Vaše nové zařízení bylo na cestě k vám chráněno obalem. Všechny použité materiály jsou šetrné k životnímu prostředí a lze je recyklovat. Pomozte nám prosím likvidovat obaly způsobem šetrným k životnímu prostředí. Informace o aktuálních způsobech likvidace odpadu vám poskytne váš prodejce nebo místní služba pro likvidaci odpadu.




Tento spotřebič byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze znovu použít. Symbol přeškrtnutého kontejneru na směsný odpad znamená, že výrobek podléhá oddělenému sběru v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES. Rada a informuje, že elektrická a elektronická zařízení, jakož i baterie a akumulátory po době používání nelze vyhazovat do ostatního domovního odpadu. Uživatel je povinen odevzdat jej subjektu sbírajícímu odpadní elektrozařízení a baterie a akumulátory, které tvoří systém sběru těchto odpadů, včetně příslušné prodejny, místního sběrného místa nebo městského úřadu. Použité zařízení může mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu potenciálního obsahu nebezpečných látek, směsí a komponent. Domácnost hraje důležitou roli v tom, že přispívá k obnově, použití a využití, včetně recyklace, odpadních zařízení. V této fázi se formují postoje, které ovlivňují zachování společného dobra, kterým je čisté přírodní prostředí. Domácnosti jsou také jedním z největších uživatelů drobného zařízení a jeho racionální hospodaření ovlivňuje využití druhotných surovin. Za tento výrobek mohou být uvaleny sankce v souladu s národní legislativou

Bezpečnost

Přečtěte si pečlivě všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Vždy dodržujte všechna varování a pokyny v tomto návodu a na zařízení. Při používání zařízení buďte opatrní!

- Zařízení lze připojit pouze k 12-24V DC napájení automobilu přes zásuvku zapalovače cigaret.
- Nikdy se nepokoušejte používat zařízení k práci s jiným napětím.
- Nepoužívejte zařízení na přímém slunci nebo na silném slunci.
- Je-li poškozen napájecí kabel zařízení nebo je-li zařízení poškozeno jiným způsobem, nesmí být uvedeno do provozu.
- Při odpojování zařízení ze zásuvky netahejte za USB kabel (pokud je připojen).
- Abyste předešli riziku požáru a úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti van, bazénů a vody.
- Na přístroj nepokládejte žádné nádoby s tekutinami, jako jsou vázy s květinami. Mohou spadnout a unikající kapalina může způsobit vážné poškození nebo riziko úrazu elektrickým proudem.
- Neotevírejte kryt. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy se nepokoušejte opravit poškozené zařízení sami. Vždy kontaktujte jedno z našich zákaznických center.
- Zařízení za žádných okolností neotevírejte - to smí provést pouze odborník.
- Cizí tělesa, jako jsou jehly, mince atd., nesmí spadnout do zařízení.

- Nedotýkejte se kontaktů svorek na zadní straně jednotky kovovými předměty nebo prsty. To může vést ke zkratům.
- Na zařízení by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou hořící svíčky nebo zapalovače.
- Nikdy nedovolte dětem používat toto zařízení bez dozoru.
- Údržbové práce musí vždy provádět kvalifikovaný personál. V opačném případě vystavujete nebezpečí sebe i ostatní.
- Zařízení zůstává připojeno k napájení automobilu i po vypnutí zařízení. Nebudete-li zařízení delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky automobilu.
- Neposlouchejte rádio při vysoké hlasitosti. To může vést k trvalému poškození sluchu.



Umístění zařízení

- Nezakrývejte zařízení. Zajistěte dobré větrání, abyste zajistili potřebnou cirkulaci vzduchu.
- Zařízení nesmí být zakryto záclonami, příkrývkami nebo novinami.
- Neumísťujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topná tělesa. Vyhněte se přímému slunečnímu záření a extrémně prašným místům. Plastové díly se mohou deformovat, což může ovlivnit provoz zařízení nebo vést k jeho úplnému selhání.
- dávejte pozor na vysokou vlhkost, protože kondenzace může poškodit zařízení. Zařízení je navrženo pro použití v suchém a mírném prostředí a nemělo by být vystaveno kapající nebo stříkající vodě.
- Na zařízení nepokládejte žádné těžké předměty.
- Pokud produkt přenesete ze studeného do teplého stavu, může se uvnitř produktu nahromadit vlhkost. V tomto případě počkejte před zahájením provozu asi hodinu.
- Nezapínejte zařízení na místech, kde je zakázáno používat elektronická zařízení nebo kde může způsobit rušení nebo jiná rizika. Dodržujte všechny druhy zákazů, nařízení a varování které poskytuje personál v místě, kde chcete zařízení používat.
- Používejte vhodnou, snadno dostupnou zásuvku zapalovače cigaret a nepoužívejte více zásuvek!
- Nedotýkejte se zařízení mokřkýma rukama, nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- V případě poruchy nebo kouře a nepříjemného zápachu z krytu zařízení okamžitě odpojte od napájení!
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte jej od napájení.
- Vysoká hlasitost může poškodit váš sluch.
- U zařízení připojených k USB by měla být zásuvka instalována v blízkosti zařízení a měla by být snadno dostupná.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!