

# Technaxx® \* Návod k obsluze

## MINI Elektrárna TX-205

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.



Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s tímto zařízením nebudou hrát.

Tento návod k použití uchovávejte na bezpečném místě k pozdějšímu použití anebo k jeho předání dál s výrobkem. Uchovejte také původní příslušenství tohoto výrobku. V případě uplatnění reklamace, se prosím, obraťte na prodejce nebo na prodejnu, ve které jste tento výrobek zakoupili.

***Užívejte si svého výrobku. \* Sdílejte své zkušenosti a názory na kterémkoli z oblíbených internetových portálů.***

## Obsah

Funkce .....	2
Nebezpečí! .....	3
Tipy .....	4
Bezpečnostní pokyny .....	4
Technické specifikace .....	5
Přehled výrobku TX-205 .....	6
První použití .....	7
Jak nabíjet zařízení .....	7
Pomocí adaptéru střídavého proudu .....	7
Pomocí solárního panelu (není součástí dodávky) .....	8
Použití výrobku .....	8
Porty stejnosměrného proudu / USB .....	8
Port střídavého proudu (zásuvka 230V) .....	9
LED .....	9
Řešení problémů .....	10
Doba běhu různých spotřebitelů .....	11
Support .....	12
Čištění a údržba .....	12
Prohlášení o shodě .....	12
Likvidace .....	12

## Funkce

- 80 W střídavý proud s modifikovanou sinusovkou
- LED světelný panel a svítidla se 3 režimy
- 4x USB-A (QC3.0), 1x USB-C PD 18 W
- Kapacita baterie 20 000 mAh (74 Wh)
- Kompatibilní se solárním nabíjením (není součástí dodávky)
- Ochrana proti přehřátí, zkratu atd

## Nebezpečí!

- Při používání zařízení je třeba dodržovat několik bezpečnostních opatření, aby se předešlo zraněním a poškození.
- Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody nebo nehody, které vzniknou v důsledku nedodržení těchto pokynů a bezpečnostních pokynů.
- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako je oheň nebo kamna. Vyhněte se kontaktu s jakoukoli kapalinou.
- Neponořujte výrobek do vody ani jej nenamáčejte.
- Nepoužívejte tento výrobek v dešti nebo za mokra.
- Nepoužívejte tento výrobek v prostředí se silnou statickou elektřinou/magnetickými poli.
- Výrobek žádným způsobem nerozebírejte ani nepropichujte ostrými předměty.
- Do tohoto výrobku nekládejte žádné kovové předměty, protože tím vzniká riziko úrazu elektrickým proudem a může dojít k nevratnému poškození výrobku.
- Nepoužívejte žádné neoficiální součásti nebo příslušenství. Chcete-li vyměnit jakékoli díly nebo příslušenství, obraťte se na svého prodejce, který vám poradí.
- Při používání výrobku přísně dodržujte okolní teplotu uvedenou v tomto návodu k použití. Pokud je teplota příliš vysoká, může dojít k požáru nebo výbuchu; pokud je teplota příliš nízká, může dojít k vážnému zhoršení výkonu výrobku nebo k ukončení jeho činnosti.
- Na výrobek nepokládejte žádné těžké předměty.
- Při používání neblokuje násilím provoz ventilátoru ani neumísťujte výrobek na nevětrané nebo prašné místo.
- Při používání výrobku se vyvarujte nárazům, pádu nebo silným vibracím. V případě vážného vnějšího nárazu okamžitě vypněte napájení a přestaňte výrobek používat. Ujistěte se, že je výrobek během přepravy bezpečně upevněn, aby nedošlo k vibracím a otřesům.
- Pokud výrobek během používání náhodně spadne do vody, umístěte jej na bezpečné a otevřené místo a držte jej mimo dosah, dokud zcela nevyschne. Vysušený výrobek by neměl být znovu použit a měl by být řádně zlikvidován v souladu s níže uvedenými pokyny pro likvidaci.
- Pokud dojde k požáru výrobku, doporučujeme použít hasicí přístroje v následujícím pořadí: písek, hasicí deka, suchá chemikálie a nakonec hasicí přístroj s oxidem uhličitým.
- K odstranění nečistot z portů výrobku použijte suchý hadřík.
- Umístěte výrobek na rovný povrch, aby nedošlo k jeho poškození při převrácení. Pokud dojde k převrácení výrobku a jeho vážnému poškození, okamžitě jej vypněte, umístěte baterii na otevřené místo, mimo dosah hořlavých předmětů a osob, a zlikvidujte ji v souladu s místními zákony a předpisy.
- Dbejte na to, aby byl výrobek uložen mimo dosah dětí a domácích zvířat.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!