

# BEZDRÁTOVÁ **WS310** KLÍČENKA

## VYSÍLAČ K PŘIJÍMAČŮM ŘADY WS3xx

pro bezdrátové ovládání až 4 různých spotřebičů

**NAPÁJENÍ 2x1,5V**  
knoflíkové baterie



**ČTYŘ-KANÁLOVÁ**  
KLÍČENKA

**10TI KANÁLOVÝ**  
PŘIJÍMAČ WS304-10



**PŘIJÍMAČ**  
NÁSTĚNNÝ  
WS302

**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**  
My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., tímto  
prohlašujeme, že výrobek WS310 je shodě  
se základními požadavky a dalšími příslušnými  
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.  
V Kuřimi 1.10.2008



**PŘIJÍMAČ**  
DO ZÁSUVKY  
WS303



**PŘIJÍMAČ POD**  
VYPÍNAČ  
WS301



**PŘIJÍMAČ PRO**  
ŽALUZIE  
WS305

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!