

MULTIFUNCTIONAL POWER BANK

46 200mAh

CS SK HU EN BG SR PL LT ET LV

RO HR SL MK FR ES IT DE PT

EPICS | BE
PROUD

EPI-NA-PB-MU46

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si vybrali externí baterii Epico Multifunctional Power Bank. Přečtěte si, prosím, pečlivě tuto uživatelskou příručku před prvním použitím externí baterie a pečlivě ji uschovejte pro budoucí použití. Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.

Popis produktu

Multifunctional Power Bank (170.9 Wh)

Typ baterie: Ternary lithium-ion battery

Kapacita: 46 200 mAh

Vstup USB-C: 20 V/3.25 A, 15 V/3 A, 12 V/3 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A

Výstup USB-C: 20 V/3.25 A, 15 V/3 A, 12 V/3 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A (65 W max.)

2x výstup USB-A: 5 V/2.4 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A (18 W max.)

Výstup USB-A: 5 V/2.4 A (12 W)

AC výstup: 220 V (50 Hz) 150 W

LED indikace: 1 W

Materiál: slitina hliníku, PC plast, ABS

Rozměry: 81 x 232 x 81 mm

Váha: 1 800 g

USB-C KABEL

Typ: USB-C na USB-C

Délka: 0.3 m

Materiál: TPE

Váha: 10 g

Vezměte prosím na vědomí, že kapacita této power banky přesahuje hodnotu povolenou pro leteckou přepravu (100 Wh).

Obsah balení

1x Multifunctional Power Bank

1x USB-C kabel

1x návod k použití

Návod k použití

• Nabíjení externí baterie

Připojte externí kabel do nabíjecího konektoru. Druhý konec kabelu zapojte do napájecího zařízení s výstupem odpovídajícím vstupním parametrům uvedeným v popisu produktu. Během nabíjení LED indikátory blikají, při plném nabití LED indikátory přestanou blikat a zůstanou svítit.

• Nabíjení mobilního zařízení

Zapojte kabel do power banky a druhý konec zapojte do svého zařízení. Zkontrolujte si prosím vzájemnou kompatibilitu výstupního výkonu s parametry Vašeho zařízení. Pro Apple produkty použijte kompatibilní kabel (není součástí balení).

• LED displej

Stiskněte tlačítko mezi displejem a baterkou, na displeji se zobrazí číselně 0-100, což určuje kapacitu nabití power banky.

• Svítilna

Pro zapnutí svítilny dlouze podržte tlačítko, jeho opětovným zmáčknutím zapnete na svítilně režim SOS a dalším dlouhým podržením ji vypnete.

• AC zásuvka

Pro zapnutí AC zásuvky zapněte vypínač na spodní straně power banky. Pro vypnutí zásuvky vypněte vypínač na spodní straně power banky.

Vezměte prosím na vědomí, že výkon zásuvky je 220 V - 50 Hz \leftarrow 150 W, zásuvka bude tedy funkční jen s produkty, které odpovídají jejímu výkonu.

Bezpečnostní pokyny

Pečlivě si prostudujte níže uvedené bezpečnostní pokyny a provozní instrukce, přejdete tak možnému poškození přístroje či případnému zranění. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za poškození zařízení v důsledku jeho nesprávného užívání.

- Dbejte, aby nedošlo k pádu, úmyslnému či neúmyslnému rozbití, prohnutí, promáčknutí, či jiné deformaci baterie, která by mohla mít za následek narušení její funkčnosti.
- Nevkládejte do baterie žádné cizí předměty.
- Zkontrolujte napětí u Vašeho přístroje. V případě nekompatibility napětí obou zařízení může dojít k jejich poškození.
- Nevystavujte tento výrobek vlhkosti, ani ho neponořujte do kapalin. Pouze uchovávání baterie v suchu může zaručit její správnou funkčnost. Baterii skladujte a používejte při teplotách mezi 0°C–45°C.
- Zvýšenou pozornost věnujte dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, při vystavení teplotám vyšším než 60°C může dojít k jejímu poškození.
- Dobíjejte externí baterii minimálně každé tři měsíce, a to i v případě, kdy ji nepoužíváte.
- Baterie se při nabíjení i používání může zahřívat. Věnujte prosím zvýšenou pozornost případnému extrémnímu zahřívání baterie, které může indikovat problem s nabíjecím obvodem elektronického zařízení. V takovém případě baterii neprodleně odpojte od zařízení a obraťte se na kvalifikovaného technika.
- Po úplném nabití odpojte zařízení od zdroje energie, zaručíte tak delší životnost baterie.
- Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.

Vyloučení odpovědnosti

Tato externí baterie je určena pouze pro použití ve spojení s vhodným mobilním zařízením. Vždy před prvním použitím baterie a nového zařízení ověřte jejich vzájemnou kompatibilitu. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za případnou škodu na mobilním zařízení způsobenou nesprávným použitím tohoto produktu.



Tento symbol na produktu nebo v doprovodné dokumentaci označuje, že daný produkt nesmí být považován za běžný komunální odpad a musí být likvidován podle místně platných právních předpisů. Předajte tento produkt k ekologické likvidaci. Správnou likvidaci tohoto produktu chráníte životní prostředí. Pro více informací se obraťte na místní samosprávu zabývající se likvidací komunálního odpadu, nejbližší sběrné místo nebo svého prodejce.



Tento produkt splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.



Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si vybrali externú batériu Epico Multifunctional Power Bank. Pred prvým použitím externej batérie si pozorne prečítajte túto užívateľskú príručku a uschovajte ju pre budúce použitie. Veríme, že budete s našim produktom spokojní.

Popis produktu**Multifunctional Power Bank (170.9 Wh)**

Typ batérie: Ternary lithium-ion battery

Kapacita: 46 200 mAh

Vstup USB-C: 20 V/3.25 A, 15 V/3 A, 12 V/3 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A

Výstup USB-C: 20 V/3.25 A, 15 V/3 A, 12 V/3 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A (65 W max.)

2x výstup USB-A: 5 V/2.4 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A (18 W max.)

Výstup USB-A: 5 V/2.4 A (12 W)

AC výstup: 220 V (50 Hz) 150 W

LED indikácia: 1 W

Materiál: hliníková zliatina, PC plast, ABS

Rozmery: 81 x 232 x 81 mm

Hmotnosť: 1 800 g

KÁBEL USB-C

Typ: USB-C na USB-C

Dĺžka: 0,3 m

Materiál: TPE

Hmotnosť: 10 g

Vezmite, prosím, na vedomie, že kapacita tejto powerbanky presahuje hodnotu povolenú pre leteckú prepravu (100 Wh).

Obsah balenia

1x Multifunctional Power Bank

1x USB-C kábel

1x návod na použitie

Návod na použitie**• Nabíjanie externej batérie**

Pripojte externý kábel do nabíjacieho konektoru. Druhý koniec káblu zapojte do napájacieho zariadenia s výstupom odpovedajúcim vstupným parametrom uvedených v popise produktu. Počas nabíjania indikátory LED blikajú, pri úplnom nabití indikátory LED prestanú blikat a zostanú svietiť.

• Nabíjanie mobilného zariadenia

Zapojte kábel do power banky a druhý koniec zapojte do svojho zariadenia. Skontrolujte si prosím vzájomnú kompatibilitu výstupného výkonu s parametrami Vášho zariadenia. Pre Apple produkty požite kompatibilný kábel (nie je súčasťou balenia).

• LED displej

Stlačte tlačidlo medzi displejom a baterkou, na displeji sa zobrazia číselne 0 – 100, čo určuje kapacitu nabitia powerbanky.

• Svetidlo

Na zapnutie svetidla dlho podržte tlačidlo, jeho opätovným stlačením zapnete na svetidle režim SOS a ďalším dlhým podržaním ho vypnete.

• AC zásuvka

Na zapnutie AC zásuvky zapnite vypínač na spodnej strane powerbanky. Na vypnutie zásuvky vypnite vypínač na spodnej strane powerbanky. Vezmite, prosím, na vedomie, že výkon zásuvky je 220 V – 50 Hz ↔ 150 W, zásuvka bude teda funkčná len s produktmi, ktoré zodpovedajú jej výkonu.

Bezpečnostné pokyny

Pozorne si preštudujte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu, predídete tak možnému poškodeniu prístroja či prípadnému zraneniu. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie zariadenia v dôsledku jeho nesprávneho používania.

- Dbajte, aby nedošlo k pádu, úmyselnému či neúmyselnému rozbitiu, prehnutiu, preliačeniu či inej deformácii batérie, ktorá by mohla mať za následok narušenie jej funkčnosti.
- Nevkládajte do batérie žiadne cudzie predmety.
- Skontrolujte napätie u Vášho prístroja. V prípade nekompatibility napätia oboch zariadení môže dôjsť k ich poškodeniu.
- Nevystavujte tento výrobok vlhkosti, ani ho nepronárajte do kvapalín. Jedine uchovávanie batérie v suchu môže zaručiť jej správnu funkčnosť. Batériu skladujte a používajte pri teplotách medzi 0°C–45°C.
- Zvýšenú pozornosť venujte dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, pri vystavení teplotám vyšším ako 60 stupňov môže dôjsť k jej poškodeniu.
- Dobíjajte externú batériu každé tri mesiace, aj v prípade, že ju nepoužívate.
- Batéria sa pri nabíjaní i používaní mierne zahrieva. Venujte prosím zvýšenú pozornosť extrémnemu zahrievaniu batérie, ktoré môže indikovať problém s nabíjajacím obvodom elektronického zariadenia. V takom prípade batériu bezodkladne odpojte od zariadenia a obráťte sa na kvalifikovaného technika.
- Po úplnom nabití odpojte zariadenie od zdroja energie, zaručíte tak dlhšiu životnosť batérie.
- Uchovávajte batériu mimo dosah batoliat a detí, zabránite tak vzniku nebezpečných situácií.

Vylúčenie zodpovednosti

Táto externá batéria je určená iba pre použitie v spojení s vhodným mobilným zariadením. Vždy pred prvým použitím batérie a nového zariadenia overte ich vzájomnú kompatibilitu. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu na mobilnom zariadení spôsobenú nesprávnym použitím tohto produktu.



Tento symbol na produkte alebo v sprievodnej dokumentácii označuje, že daný produkt sa nesmie považovať za bežný komunálny odpad a musí sa likvidovať podľa miestne platných právnych predpisov. Odovzdajte tento produkt na ekologickú likvidáciu. Správnu likvidáciu tohto produktu chránite životné prostredie. Pre viac informácií sa obráťte na miestnu samosprávu zaoberajúcu sa likvidáciou komunálneho odpadu, najbližšie zberné miesto alebo svojho predajcu.



Tento produkt spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitoú alebo zosilnenou izoláciou.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!