



# Návod k použití

**TECHNIRADIO 200**  
Přenosné DAB+/FM rádio



## **Obsah**

<b>1</b>	<b>Illustrace.....</b>	<b>4</b>
1.1	Pohled zepředu.....	4
1.2	Pohled zezadu.....	4
<b>2</b>	<b>Předmluva.....</b>	<b>5</b>
2.1	Pro koho je návod určen.....	5
2.1.1	Zamýšlené použití .....	5
2.2	Důležité informace.....	5
2.2.1	Zabezpečení .....	5
2.2.2	Likvidace .....	7
2.2.3	Právní informace.....	9
2.2.4	Servisní pokyny.....	9
<b>3</b>	<b>Umístění zařízení. ....</b>	<b>10</b>
4	Popis TECHNIRADIO 200.....	10
4.1	Obsah balení.....	10
4.2	Vlastnosti TECHNIRADIO 200.....	10
4.3	Příprava TECHNIRADIO 200 k provozu.....	11
4.3.1	Vložení baterií.....	11
4.3.2	Připojení napájecího zdroje.....	11
4.3.3	Nastavení teleskopické antény.....	11
4.3.4	Používání sluchátek.....	11
4.4	Obecné funkce zařízení.....	12
4.4.1	Zapnutí zařízení.....	12
4.4.2	Vypnutí zařízení.....	12
4.4.3	Nastavení hlasitosti....	12
4.4.4	Informace na displeji.....	12
4.4.5	Přepínání režimu DAB+/FM.....	12
<b>5</b>	<b>Ovládání menu.....</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Funkce DAB+ (digitální rádio).....</b>	<b>13</b>
6.1	Co je DAB+.....	13
6.1.1	Komprese dat.....	13
6.1.2	Streamování zvuku .....	13
6.2	Příjem DAB+ (digitální rádio).....	13
6.2.1	Kompletní vyhledávaní stanic.....	14
6.2.2	Výběr stanice .....	14
6.2.3	Síla signálu.....	14
6.2.4	Manuální nastavení .....	14
6.2.5	Úprava hlasitosti (DRC). .....	15
6.2.6	Smazat neaktivní vysílače. .....	15
<b>7</b>	<b>Provoz FM (VHF).....</b>	<b>15</b>
7.1	Zapnutí provozu FM rádia.....	15
7.2	Příjem FM (UKW) s informacemi RDS .....	15
7.3	Automatické vyhledávání kanálů.....	15
7.4	Manuální vyhledávání kanálů.....	16
7.5	Nastavení vyhledávání.....	16
7.6	Nastavení zvuku.....	16
<b>8</b>	<b>Nastavení systému.....</b>	<b>16</b>
8.1	Nastavení času a data.....	16
8.1.1	Manuální nastavení času/datu.....	16
8.1.2	Automatická aktualizace času.....	17
8.1.3	Nastavení formátu času.....	17
8.1.4	Nastavení formátu data.....	17

8.2	Jas displeje.....	17
8.3	Jazyk .....	17
8.4	Tovární nastavení.....	18
8.5	Verze SW.....	18
<b>9</b>	<b>Čištění.....</b>	<b>18</b>
<b>10</b>	<b>Odstraňování chyb.....</b>	<b>19</b>
<b>11</b>	<b>Technické údaje / informace výrobce.....</b>	<b>19</b>

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!