

Technaxx® * Návod k obsluze

Fotoelektrický mikroměnič 300W TX-203

Fotoelektrický mikroměnič 600W TX-204

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.



TX-203



TX-204

Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo poučeny o používání zařízení. Dohlížejte na děti, aby si s tímto zařízením nehrály.

Tento uživatelský manuál pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo výměnu výrobku. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento výrobek. Pokud je v záruce, kontaktujte prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Užijte si svůj výrobek. * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění - ujistěte se, že používáte nejnovější příručku dostupnou na webových stránkách výrobce.

Obsah

Důležité poznámky na začátek	3	Montáž mikroměniče.....	11
Vysvětlení použitých piktogramů	3	Paralelně zapojte mikroměnič.....	11
Poznámka	4	Nainstalujte ochrannou koncovku	
Bezpečnostní pokyny	4	střídavého proudu.....	12
Zamýšlené použití	5	Zapojení kabelu pro připojení k síti	
Opatrnostní opatření při montáži	6	střídavého proudu.....	12
Kvalifikovaný personál.....	6	Připojení solárních panelů	
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti		(stejnoseměrné připojení)	14
.....	6	Připojení mikroměniče k síti	
Funkce.....	7	střídavého proudu (připojení	
Detaily produktu.....	8	střídavého proudu).....	14
Obsah balení:.....	8	První uvedení do provozu.....	15
Varianty produktu:	8	Stav LED.....	16
Přehled produktů.....	8	Řešení problémů.....	17
Příprava	9	Technické specifikace.....	18
Požadavky na provoz		Podpora.....	19
fotovoltaického systému	9	Prohlášení o shodě	20
Připojení mikroměniče	9	Likvidace	20

Důležité poznámky na začátek



POZORNOST!

Podle německé Spolkové agentury pro sítě mohou instalace s výkonem nad 600 W provádět pouze dodavatelé elektroinstalace. Kromě toho je třeba podat příslušnou zprávu provozovateli sítě! Pokud tedy vaše instalace přesahuje 600 W, obraťte se na odbornou elektrotechnickou firmu!

Vysvětlení použitých piktogramů



Přečtěte si uživatelskou příručku.



Přečtěte si uživatelskou příručku.



Pozor



Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Pozor, horký povrch

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!