

Děkujeme, že jste si zakoupili Garrett Veronica

Garett Veronica



BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody / zranění způsobená nesprávným používáním. V závislosti na konkrétní šarži chytrých hodinek se mohou některé funkce lišit od funkcí popsanych v návodu k obsluze.

- Použití tohoto zařízení v blízkosti lékařských přístrojů může rušit jejich provoz. Zvláštní pozornost je třeba věnovat používání chytrých hodinek v blízkosti lékařských pomůcek, jako jsou kardiostimulátory, naslouchátka a další elektronické lékařské přístroje.
- Je zakázáno vhadzovat zařízení do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a následného ohrožení života a zdraví.
- Chraňte zařízení před zdroji tepla a přímým slunečním zářením.
- Neskládujte zařízení na vlhkých místech nebo ve vysokých teplotách, jelikož to může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Neponořujte zařízení do horké vody.
- Nepotápějte se se zařízením.
- V případě poškození/poruchy prosím přestaňte tento výrobek používat a kontaktujte servis Garrett. Pokus o vlastnoruční opravu může vést k poškození zařízení a zrušit platnost záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně vlhkým hadříkem. K čištění výrobku nepoužívejte silné detergenty a jiné stimulanty.

ⓘ Garrett Veronica není zdravotnický prostředek. Chytré hodinky a aplikace QWatch Pro nejsou určeny pro lékařskou diagnostiku, léčbu ani jako preventivní opatření proti chorobám nebo onemocněním. Před změnou spánkových a cvičebních návyků se nejprve poradte se svým lékařem.

POPIS VÝROBKU



- 1 Dotykový displej
- 2 Funkční tlačítko (zapnout/vypnout/probuzení /uspání/zpět)
- 3 Funkční tlačítko (probuzení/zpět/tlačítko sportovních režimů)
- 4 Vyměnitelný řemínek
- 5 Sada měřicích senzorů
- 6 Magnetický nabíjecí port

INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku řemínku tak, aby nebyl příliš uvolněný.

OBSLUHA

Zapnutí/vypnutí
Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte **funkční tlačítko (2)** po dobu asi **3 sekund**. Pro vypnutí opakujte činnost a potvrďte vypnutí.
ⓘ V případě, že se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít.

Po zapnutí
Se chytré hodinky ovládají pomocí **dotykového displeje a funkčního tlačítka**.

Změna ciferníku
Klepnutím a podržením na domovské obrazovce vyvoláte nabídku změny ciferníku chytrých hodinek. **Přejetím prstem vpravo/vlevo** vyberte ciferník a poté svou volbu potvrďte **kliknutím** na libovolné místo displeje.
ⓘ Další ciferníky jsou dostupné v aplikaci QWatch Pro.

Wybór funkcji
Stisknutím funkčního tlačítka (3) otevřete nabídku sportovních režimů. Umožňuje zaznamenávat sportovní aktivity.

Přesunutím vpravo na domovské obrazovce získáte přístup k **hlavní nabídce**. Dotykem displeje vstoupíte do vybrané funkce. Po vstupu do funkce se pohybem vpravo vrátíte na předchozí obrazovku nebo se opětovným stisknutím jednoho z **funkčních tlačítek (2/3)** dostanete na hlavní obrazovku.

Přejetím vlevo na domovské obrazovce se dostanete do **rychlé nabídky**, tj.: shrnutí denní aktivity, měření pulsu, hovorů Bluetooth, informace o počasí, záznam spánku a hudební přehrávač.

Přesunutím dolů na domovské obrazovce získáte přístup k **pásku nastavení**. Umožňuje rychle měnit vybrané funkce chytrých hodinek.

Přesunutím nahoru na domovské obrazovce získáte přístup k **posledním oznámením**. Chcete-li oznámení odstranit, přesuňte zprávu vlevo a stiskněte **☒**.

NABÍJENÍ

1. Chytré hodinky se nabíjejí pomocí **magnetického kabelu** dodávaného se zařízením.
2. Umístěte magnetickou koncovku tak, **aby kontakty na hodinkách byly v kontaktu s kontakty na nabíjecím kabelu**. Druhý konec kabelu následně připojte k USB portu počítače nebo nabíjecímu adaptéru USB. **Správné připojení způsobí, že se na displeji hodinek zobrazí animace nabíjení.**



ⓘ Pokud se nezobrazuje žádná animace, ujistěte se, že je kabel správně připojen. Pokud je baterie úplně vybitá, může se animace objevit až po několika minutách. Před prvním zapnutím se doporučuje hodinky nabíjet asi 2 hodiny.

Nabíjecí napětí by nemělo překročit 5V. Doporučený nabíjecí proud je maximálně 1A.

INSTALACE APLIKACE QWATCH PRO

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace **QWatch Pro**. Před použitím si tuto aplikaci stáhněte z Google Play nebo AppStore a nainstalujte si ji do svého telefonu. Aplikaci lze vyhledat zadáním názvu „QWatch Pro“ do vyhledávače v obchodě nebo naskenováním příslušného QR kódu uvedeného níže.



Chytré hodinky **Garett Veronica** nevyžadují trvalé spojení s chytrým telefonem, ale pro plné využití funkcí hodinek je nutné je spárovat s aplikací.

Při každém spuštění chytrých hodinek a jejich připojení k aplikaci se data automaticky synchronizují. Chytré hodinky v pohotovostním režimu měří a analyzují jednotlivá uživatelská data. **Garett Veronica** je vybaven sadou měřicích senzorů, které monitorují pohyb a provedená měření za účelem zjištění detailů spánku a fyzické aktivity.

ⓘ Pokud se nezobrazuje žádná animace, ujistěte se, že je kabel správně připojen. Pokud je baterie úplně vybitá, může se animace objevit až po několika minutách. Před prvním zapnutím se doporučuje hodinky nabíjet asi 2 hodiny.

PÁROVÁNÍ

Proces párování

1. Zapněte Bluetooth ve svém telefonu.
2. Ujistěte se, že jsou chytré hodinky zapnuté.
3. Otevřete aplikaci **QWatch Pro**, udělte jí všechna oprávnění a zadejte údaje o uživateli chytrých hodinek.
4. Přejděte na kartu **Zařízení**, klikněte na **+Přidat zařízení** a poté **vyberte** zařízení s názvem **GT_V2**.
5. Během párování umístěte hodinky v blízkosti telefonu, se kterým je párujete.
6. Po úspěšném spárování budou data plně synchronizována.



Chytré hodinky **Garett Veronica** fungují s chytrými telefony, které podporují připojení **Bluetooth 5.0**. Je také kompatibilní se systémem **Android 4.4 (a vyšší)** a **iOS 8.0 (a vyšší)**.

ⓘ Pro správnou funkci nezapomeňte před spárováním udělit aplikaci požadované souhlasy a oprávnění. V případě odmítnutí nemusí vybrané funkce fungovat správně nebo budou nedostupné.

DODATEČNÉ PÁROVÁNÍ (Nezbytné pro volitelné funkce Bluetooth)


Chcete-li používat doplňkové funkce Bluetooth, jako například uskutečňovat hlasové hovory prostřednictvím chytrých hodinek, nebo synchronizovat telefonní seznam z telefonu, musíte provést další připojení přímo z úrovně nastavení Bluetooth v telefonu.

1. Zapněte na svém telefonu připojení Bluetooth.
2. Aktivujte funkci **Telefon** v nastavení chytrých hodinek.
3. **Přesuňte dolů** na domovské obrazovce a poté najděte a vyberte ikonu sluchátka - **🎧**. Změna ikony na modrou - **🟡** bude indikovat aktivaci funkce Telefon. **Ujistěte se, že úroveň nabití baterie není příliš nízká (v opačném případě funkce nebude fungovat).**
3. Po aktivaci zařízení automaticky zahájí párování s telefonem.





Chcete-li používat doplňkové funkce Bluetooth, jako například uskutečňovat hlasové hovory prostřednictvím chytrých hodinek, nebo synchronizovat telefonní seznam z telefonu, musíte provést další připojení přímo z úrovně nastavení Bluetooth v telefonu.

1. Zapněte na svém telefonu připojení Bluetooth.
2. Aktivujte funkci **Telefon** v nastavení chytrých hodinek.
3. **Přesuňte dolů** na domovské obrazovce a poté najděte a vyberte ikonu sluchátka - **🎧**. Změna ikony na modrou - **🟡** bude indikovat aktivaci funkce Telefon. **Ujistěte se, že úroveň nabití baterie není příliš nízká (v opačném případě funkce nebude fungovat).**
3. Po aktivaci zařízení automaticky zahájí párování s telefonem.



Chcete-li používat doplňkové funkce Bluetooth, jako například uskutečňovat hlasové hovory prostřednictvím chytrých hodinek, nebo synchronizovat telefonní seznam z telefonu, musíte provést další připojení přímo z úrovně nastavení Bluetooth v telefonu.

1. Zapněte na svém telefonu připojení Bluetooth.
2. Aktivujte funkci **Telefon** v nastavení chytrých hodinek.
3. **Přesuňte dolů** na domovské obrazovce a poté najděte a vyberte ikonu sluchátka - **🎧**. Změna ikony na modrou - **🟡** bude indikovat aktivaci funkce Telefon. **Ujistěte se, že úroveň nabití baterie není příliš nízká (v opačném případě funkce nebude fungovat).**
3. Po aktivaci zařízení automaticky zahájí párování s telefonem.






Chcete-li používat doplňkové funkce Bluetooth, jako například uskutečňovat hlasové hovory prostřednictvím chytrých hodinek, nebo synchronizovat telefonní seznam z telefonu, musíte provést další připojení přímo z úrovně nastavení Bluetooth v telefonu.

1. Zapněte na svém telefonu připojení Bluetooth.
2. Aktivujte funkci **Telefon** v nastavení chytrých hodinek.
3. **Přesuňte dolů** na domovské obrazovce a poté najděte a vyberte ikonu sluchátka - **🎧**. Změna ikony na modrou - **🟡** bude indikovat aktivaci funkce Telefon. **Ujistěte se, že úroveň nabití baterie není příliš nízká (v opačném případě funkce nebude fungovat).**
3. Po aktivaci zařízení automaticky zahájí párování s telefonem.




Chcete-li používat doplňkové funkce Bluetooth, jako například uskutečňovat hlasové hovory prostřednictvím chytrých hodinek, nebo synchronizovat telefonní seznam z telefonu, musíte provést další připojení přímo z úrovně nastavení Bluetooth v telefonu.

1. Zapněte na svém telefonu připojení Bluetooth.
2. Aktivujte funkci **Telefon** v nastavení chytrých hodinek.
3. **Přesuňte dolů** na domovské obrazovce a poté najděte a vyberte ikonu sluchátka - **🎧**. Změna ikony na modrou - **🟡** bude indikovat aktivaci funkce Telefon. **Ujistěte se, že úroveň nabití baterie není příliš nízká (v opačném případě funkce nebude fungovat).**
3. Po aktivaci zařízení automaticky zahájí párování s telefonem.






Chcete-li používat doplňkové funkce Bluetooth, jako například uskutečňovat hlasové hovory prostřednictvím chytrých hodinek, nebo synchronizovat telefonní seznam z telefonu, musíte provést další připojení přímo z úrovně nastavení Bluetooth v telefonu.

1. Zapněte na svém telefonu připojení Bluetooth.
2. Aktivujte funkci **Telefon** v nastavení chytrých hodinek.
3. **Přesuňte dolů** na domovské obrazovce a poté najděte a vyberte ikonu sluchátka - **🎧**. Změna ikony na modrou - **🟡** bude indikovat aktivaci funkce Telefon. **Ujistěte se, že úroveň nabití baterie není příliš nízká (v opačném případě funkce nebude fungovat).**
3. Po aktivaci zařízení automaticky zahájí párování s telefonem.



Chcete-li používat doplňkové funkce Bluetooth, jako například uskutečňovat hlasové hovory prostřednictvím chytrých hodinek, nebo synchronizovat telefonní seznam z telefonu, musíte provést další připojení přímo z úrovně nastavení Bluetooth v telefonu.

1. Zapněte na svém telefonu připojení Bluetooth.
2. Aktivujte funkci **Telefon** v nastavení chytrých hodinek.
3. **Přesuňte dolů** na domovské obrazovce a poté najděte a vyberte ikonu sluchátka - **🎧**. Změna ikony na modrou - **🟡** bude indikovat aktivaci funkce Telefon. **Ujistěte se, že úroveň nabití baterie není příliš nízká (v opačném případě funkce nebude fungovat).**
3. Po aktivaci zařízení automaticky zahájí párování s telefonem.



Chcete-li používat doplňkové funkce Bluetooth, jako například uskutečňovat hlasové hovory prostřednictvím chytrých hodinek, nebo synchronizovat telefonní seznam z telefonu, musíte provést další připojení přímo z úrovně nastavení Bluetooth v telefonu.

1. Zapněte na svém telefonu připojení Bluetooth.
2. Aktivujte funkci **Telefon** v nastavení chytrých hodinek.
3. **Přesuňte dolů** na domovské obrazovce a poté najděte a vyberte ikonu sluchátka - **🎧**. Změna ikony na modrou - **🟡** bude indikovat aktivaci funkce Telefon. **Ujistěte se, že úroveň nabití baterie není příliš nízká (v opačném případě funkce nebude fungovat).**
3. Po aktivaci zařízení automaticky zahájí párování s telefonem.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!