



PTERO 4PS

NÁVOD K OBSLUZE

WWW.EVOLVEO.COM

Představení výrobku:

Ovladač (gamepad) Ptero 4PS BT s touchpadem, šestiosým senzorem, reproduktorem a mikrofonem v novém patentovaném designu. Je kompatibilní s herními konzolemi PS4, PS4 Slim a PS4 Pro.

Vlastnosti produktu:

Standardní tlačítka: PS, Sdílení, Volby, ↑, ↓, ←, →, X, □, ○, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3, RESET.

Softwarová kompatibilita: Kompatibilní se všemi verzemi konzolí PS4.

Způsob připojení: Připojení přes Bluetooth 2.1+EDR.

Účinný dosah: ≤10 m

LED:RGB LED

Nabíjení: USB kabel

Baterie: Vysoce kvalitní 600mA lithium-polymerový akumulátor

Reproduktory: Reproduktor se samostatným výstupem

Mikrofon/Sluchátka: 3,5mm stereo konektor pro připojení mikrofonu i sluchátek.

Touchpad: Kapacitní touchpad podporující dvoubodová gesta

Vibrace: Dvojí vibrace

Snímač: Bez snímače

Kompatibilita: Plná kompatibilita se všemi sériemi PS4 (shodný s originálem)

Funkce:

Zapnutí

Zapněte ovladač přidržáním stisknutého tlačítka Home na 1 sekundu

Vypnutí

Vypněte ovladač přidržáním stisknutého tlačítka Home na 1 sekundu.

Ovladač připojený ke konzoli vypněte přidržáním stisknutého tlačítka Home na 10 sekund.

Pracovní režim

Konzole PS4

Základní funkce: Plná podpora všech herních funkcí včetně digitálních a analogových tlačítek, funkce barevného LED displeje a vibrací.

Barevný LED displej:

Režim vyhledávání: bílá LED trvale bliká

Odpojeno: LED nesvítí

V režimu více uživatelů: Uživatel 1: modrá, uživatel 2: červená, uživatel 3: zelená, uživatel 4: růžová

Režim spánku: LED nesvítí

Nabíjení v pohotovostním režimu: Svítí oranžová LED, po dosažení plné kapacity baterie zhasne

Nabíjení během hry/připojení: Svítí modrá LED

Během hraní: Během hraní: Barva LED závisí na podmínkách hry

Připojení ke konzoli:

První připojení ke konzoli nebo jinému systému PS4:

Bezdrátový ovladač připojte k systému USB kabelem a pak stiskněte tlačítko PS.

Ovladač se spáruje se systémem a zapne se.

PS:

. Ovladač je třeba párovat jen při prvním použití, nebo když ho budete chtít připojit k jinému systému PS4. Když chcete použít dva nebo více ovladačů.

. Po spárování ovladače můžete USB kabel odpojit, další komunikace probíhá bezdrátově.

. Můžete používat až čtyři ovladače zároveň. Po stisknutí tlačítka PS se světelná lišta rozsvítí barvou odpovídající pořadí ovladačů. V případě prvního ovladače to bude modrá, následovat budou červená, zelená a růžová.

Další připojení ke spárované konzoli:

Zapněte konzoli a po stisknutí tlačítka PS/Home na 1 sekundu by se měl ovladač připojit ke konzoli automaticky.

Probouzení herního ovladače:

Ovladač přejde do režimu spánku, když se po 30 sekundách hledání nebude schopný připojit ke konzoli, nebo po 10 minutách nečinnosti v režimu spojení s konzolí. Stisknutím tlačítka PS na 1 sekundu ovladač probudíte.

Připojení mono sluchátek:

Pro hlasovou komunikaci ve hře připojte do stereo konektoru na ovladači mono sluchátka.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!