



CREATIVE®  
**HS-220**  
 USB HEADSET WITH NOISE-CANCELLING  
 MIC AND INLINE REMOTE



**QUICK START GUIDE**  
 Model No.: EF1070











PN: 03EF107000000 Rev B

**Overview**



- 1 Lightweight, Comfortable Headset
- 2 Adjustable Headband
- 3 Noise-cancelling Boom Microphone
- 4 LED Indicator
- 5 Mic Mute / Unmute Button
- 6 Headset Mute / Unmute Button
- 7 Volume + Button
- 8 Volume - Button

**Controls / LED Behavior**

Button	Action	LED Indicator
 x1	 Mic Unmuted	○ Off
	 Mic Muted	● Solid Red
 x1	 Playback Unmuted	● Solid Blue
	 Playback Muted	
 x1		N / A
 x1		N / A

**Technical Specifications**

**Headphones Drivers**

- Type: 30 mm Neodymium Driver x 2
- Frequency Response: 100–20,000 Hz

**Microphone**

- Type: Noise-cancelling Condenser x 1

**USB Audio Support**

- Audio and Microphone

**USB Interface**

- USB-A

**Weight**

- 108g / 3.81 oz

**Operating Temperature**

- 0–45°C

**Supported Platforms**

- Microsoft Windows
- macOS

**PRODUCT REGISTRATION  
 AND WARRANTY**

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product at [creative.com/register](https://creative.com/register). Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

Creative warrants the included Creative-branded hardware product (the "Product") against defects in materials and workmanship ("Defect(s)") for twelve (12) months (for the European Union, twenty-four (24) months (excluding all wear and tear), subject to certain exceptions as stated in the EU Directive 1999/44/EC) from the date of purchase. The Creative Limited Hardware Warranty (the "Warranty") does not cover (but not limited to) consumable parts, such as batteries or protective coatings that, due to their nature, tend to diminish over time; normal wear and tear, accidents or misuse. You must provide Creative proof of original purchase of the Product by a dated itemized receipt to be eligible for the Warranty. If a Defect arises and a valid claim is received during the applicable Warranty Period, Creative will at its sole option, service the Product at no charge using new or refurbished replacement parts at our sole discretion. Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws.



For the full terms and detailed information on the Warranty, please visit [creative.com/compliance/hs220](https://creative.com/compliance/hs220), or scan the QR code.



## MULTI-LANGUAGE QUICK START GUIDE DOWNLOAD

[creative.com/support/hs220](http://creative.com/support/hs220)

**[FR]** TÉLÉCHARGEMENT DU GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE MULTI-LANGUES

**[DE]** MEHRSPRACHIGE SCHNELLSTARTANLEITUNG HERUNTERLADEN

**[ES]** DESCARGA DE LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN MÚLTIPLES IDIOMAS

**[IT]** DOWNLOAD DELLA GUIDA DI AVVIO RAPIDO MULTILINGUA

**[NL]** MEERTALIGE SNELSTARTGIDS DOWNLOAD

**[RU]** МНОГОЯЗЫЧНОЕ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ЗАГРУЗИТЬ

**[PL]** POBIERZ PRZEWOĐNIK SZYBKIEGO STARTU W WIELU JĘZYKU

**[CZ]** STÁHNOUT VÍCEJAZYKOVÝ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ

**[SK]** STIAHNŮŤ SI RYCHLÝ NÁVOD NA ŠTARTOVANIE VIAC JAZYKOV

**[JP]** 多言語クイックスタートガイドのダウンロード

**[CS]** 多语言快速入门指南下载

**[CT]** 多語言快速入門指南下載

**[KO]** 다국어 빠른 시작 가이드 다운로드

**[NO]** NEDLASTING AV HURTIGSTARTVEILEDNING FOR FLERE SPRÅK

**[FI]** MONIKIELINEN PIKA-ALOITUSOPPAAN LATAUS

**[SV]** FLERSPRÅKIG SNABBSTARTSGUIDE LADDA NER

**[DA]** DOWNLOAD AF HURTIG STARTVEJLEDNING PÅ FLERE SPROG

## Other Information

Please visit [creative.com/compliance/hs220](http://creative.com/compliance/hs220) for user guide and safety and regulatory information.

Please visit [creative.com/support/hs220](http://creative.com/support/hs220) for all other support related to your product.



**[EN]** The use of the WEEE Symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider or the shop where you purchase the product.

**[FR]** L'utilisation du symbole DEEE indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. En garantissant la mise au rebut appropriée de ce produit, vous contribuez à préserver l'environnement. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez les autorités locales, le fournisseur de service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

**[DE]** Die Verwendung des WEEE-Symbols gibt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll betrachtet werden kann. Durch die korrekte Entsorgung dieses Produktes tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei. Ausführliche Informationen zum Recycling des Produktes erhalten Sie über die örtlichen Behörden, die für Sie zuständige Müllabfuhr oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

**[ES]** El uso del símbolo RAEE (WEEE) indica que el producto no se puede tratar como un desecho doméstico. Si se deshace de este producto debidamente, contribuirá a proteger el medioambiente. Si desea obtener información detallada acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de recogida de basura o la tienda donde ha adquirido el producto.

**[IT]** L'uso del simbolo RAEE indica che questo prodotto non deve trattato come un rifiuto domestico. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, si contribuisce a proteggere l'ambiente. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi agli enti locali, al fornitore del servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o al negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

**[PL]** Symbol WEEE wskazuje, że ten produkt nie może być traktowany jako odpad gospodarczy. Zapewniając prawidłową utylizację produktu pomagasz w ochronie środowiska. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, przedsiębiorstwem świadczącym usługi usuwania odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

**[NL]** Gebruik van het WEEE-symbool betekent dat het product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden verwerkt. U helpt met de bescherming van het milieu door dit product op correcte wijze te verwijderen. Voor meer informatie over het recyclen van dit product, neemt u contact op met het gemeentehuis, uw afvaldienstverlener of de winkel waar u het product hebt gekocht.

**[PT]** O uso do símbolo REEE indica que este produto não pode ser tratado como resíduo doméstico. Ao garantir que este produto é eliminado correctamente, estará a proteger o ambiente. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte as autoridades locais, o fornecedor de serviços de eliminação de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu este produto.

**[SV]** Användningen av WEEE-symbolen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön. Mer detaljerad information om återvinningen av denna produkt får du hos den lokala återvinningsorganisationen, bolaget som hanterar dina hushållsoppor eller den återförsäljare där du köpte produkten.

**[NO]** Bruken av WEEE-symbolet indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. Ved å bidra til å beskytte miljøet ved å sørge for at dette produktet blir avhendet på en forsvarlig måte. Ta kontakt med kommunale myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor eller forretningen hvor du kjøpte produktet for å få mer informasjon og resirkulering av dette produktet.

**[DA]** Bruget af WEEE symbolet angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, vil du hjælpe med til at beskytte miljøet. For mere detaljerede oplysninger om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte din kommune, dit renovationselskabs tjenesteudbydere eller den butik, hvor du købte produktet.

**[FI]** WEEE-symbolin käyttö ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Huolehtimalla siitä, että tämä tuote hävitetään asianmukaisesti, autat suojelemaan ympäristöä. Tarkemmat tiedot tämän tuotteen kierrättämisestä saat ottamalla yhteyttä paikallisviranomaisiin, jätehuolto-yhtiöön tai liikkeeseen, josta ostit tämän tuotteen.

**[HU]** A WEEE szimbólum használatá jelzi, hogy termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A termék megfelelő ártalmatlanításával segít védeni a környezetet. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért keresse meg a helyi hatóságot, a háztartási hulladék elszállításáért felelős szolgáltatót vagy a boltot, ahol a terméket vásárolta.

**[EL]** Η χρήση του συμβόλου WEEE δηλώνει ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το προϊόν ως οικιακό απόβλητο. Βεβαιώνοντας της κατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού, βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία απόθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

**[LT]** EEEJA simbolis rodo, kad produktas negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Tinkamai išmėsdami šį produktą padėsite saugoti aplinką. Dėl išsamesnės informacijos, kaip perdirbti šį produktą, kreipkitės į vietines atsakingąsias institucijas, buitinių atliekų perdirbimo paslaugų teikėją arba į parduotuvę, kurioje įsigijote šį produktą.

**[SK]** Použitie symbolu WEEE označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Ak výrobok správne zlikvidujete, prispějete k ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku získate na miestnom zastupiteľstve, u poskytovateľa služieb likvidácie domového odpadu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili.

**[CZ]** Použití symbolu WEEE označuje, že tento výrobek nesmí být považován za domovní odpad. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete chránit životní prostředí. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte od místních úřadů, od firmy, která u vás zajišťuje odvoz odpadků, nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

**[RU]** Использование символа WEEE означает, что данный продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов. Соблюдая правильную утилизацию этого изделия, вы можете защитить окружающую среду. Для получения более подробной информации о переработке изделия, пожалуйста, обратитесь в местные органы власти, в службу сбора бытовых отходов или в магазин, где был приобретен продукт.



此图示为“电子信息产品污染控制标志”，是企业用于声明其产品符合《电子信息产品污染控制管理办法》有关标识要求的唯一有效标志。图示中间的数字明示电子信息产品的环保使用期限（单位为年，起始日期为产品的生产日期）；图形外圈由带有箭头的线条组成一个循环起来的圆，表示该电子信息产品可回收利用。此图示含义为：该电子信息产品可能含有某些有毒有害物质（如下表所示），在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
电路板组件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电缆组件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线材/连接器	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
**喇叭	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
**电池*	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
**适配器	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
**遥控器	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
非金属材料	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属材料	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

\*○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
 \*X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。  
 \*：各个型号的产品规格及所含部件可能有所不同，应将产品中的任何可充电电池组脱离系统单独考虑，因为电池的“环保使用期限”可能比整个系统的要短，一般为5年。  
 \*\*：仅适用于某些产品



Important Safety Instructions. Do not listen to audio on your earphones or headphones at high volume for prolonged periods of time as hearing loss may result.



ТИП ОБОРУДОВАНИЯ: гарнитура Creative HS-220  
 Модель: EF1070  
 Торговая марка: Creative  
 Производитель: Creative Labs Pte, Ltd  
 Сделано в Китае

Ата производства (месяц и год): Указана на упаковке.

Данное устройство отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011

“Электромагнитная совместимость технических средств” утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза

«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016)

ПРИНЯТ Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. N. 113



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


© 2022 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative and the Creative logo are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/ or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners and are hereby recognized as such. All specifications are subject to change without notice. Actual product may differ slightly from images shown. Use of this product is subject to a limited warranty.

REGISTER YOUR PRODUCT  
[creative.com/register](http://creative.com/register)

TECHNICAL SUPPORT  
[creative.com/support](http://creative.com/support)

# CREATIVE® HS-220

Usb-Headset Mit Geräuschunterdrückendem  
Mikrofon Und Inline-fernbedienung



**DE**  
KURZANLEITUNG  
Model No.: EF1070




MEHRSPRACHIGE KURZANLEITUNG  
HERUNTERLADEN  
[creative.com/support/hs220](http://creative.com/support/hs220)

- [EN] MULTI-LANGUAGE QUICK START GUIDE DOWNLOAD
- [FR] TÉLÉCHARGEMENT DU GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE MULTI-LANGUES
- [ES] DESCARGA DE LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN MÚLTIPLES IDIOMAS
- [IT] DOWNLOAD DELLA GUIDA DI AVVIO RAPIDO MULTILINGUA
- [NL] MEERTALIGE SNELSTARTGIDS DOWNLOAD
- [RU] МНОГОЯЗЫЧНОЕ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ЗАГРУЗИТЬ
- [PL] POBIERZ PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU W WIELU JĘZYKU
- [CZ] STÁHNOUT VÍCEJAZYKOVÝ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ
- [SK] STIAHNŮŤ SI RÝCHLY NÁVOD NA ŠTARTOVANIE VIAC JAZYKOV
- [JP] 多言語クイックスタートガイドのダウンロード
- [CS] 下载多语言快速入门指南
- [CT] 下载多语言快速入门指南
- [KO] 다국어 빠른 시작 가이드 다운로드
- [NO] NEDLASTING AV HURTIGSTARTVEILEDNING FOR FLERE SPRÅK
- [FI] MONIKIELINEN PIKA-ALOITUSOPPAAN LATAUS
- [SV] FLERSPRÅKIG SNABBSTARTSGUIDE LADDA NER
- [DA] DOWNLOAD AF HURTIG STARTVEJLEDNING PÅ FLERE SPROG

REGISTRIEREN  
SIE IHR PRODUKT  
[creative.com/register](http://creative.com/register)

TECHNISCHE  
UNTERSTÜTZUNG  
[creative.com/support](http://creative.com/support)

## Überblick



- 1 Leichtes, Komfortables Headset
- 2 Verstellbares Kopfband
- 3 Geräuschunterdrückendes Bügelmikrofon
- 4 LED-anzeige
- 5 Taste Mikrofon-stummschaltung Ein / Aus
- 6 Taste Zum Stummschalten / Aufheben Der Stummschaltung Des Headsets
- 7 Lautstärke + Taste
- 8 Lautstärke - Taste

## Bedienelemente / LED-Verhalten

Taste	Vorgang	LED-Anzeige
x1	 Mikrofon Nicht Stummgeschaltet	 Aus
x1	 Mikrofon Stummgeschaltet	 Rotes Dauerlicht
x1	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">  Wiedergabe Nicht Stummgeschaltet         </div> <div style="margin-right: 5px;">  Wiedergabe Stummgeschaltet         </div> </div>	 Durchgängig Blau
x1		N / Z
x1		N / Z

## Technische Spezifikationen

- Kopfhörer-Treiber**
  - Typ: 30-mm-Neodym-Treiber x 2
  - Frequenzgang: 100–20.000 Hz
- Mikrofon**
  - Typ: Rauschunterdrückender Kondensator x 1
- USB-Audiounterstützung**
  - Audio und Mikrofon
- USB-Schnittstelle**
  - USB-A
- Gewicht**
  - 108 g
- Betriebstemperatur**
  - 0–45°C
- Unterstützte Plattformen**
  - Microsoft Windows
  - macOS

## Weitere Informationen

Auf [creative.com/compliance/hs220](http://creative.com/compliance/hs220) finden Sie das Benutzerhandbuch sowie Sicherheits- und behördliche Informationen.  
Bitte besuchen Sie [creative.com/support/hs220](http://creative.com/support/hs220), um alle weiteren Informationen zu Ihrem Produkt zu erhalten.

© 2022 Creative Technology Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Creative und das Creative-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Creative Technology Ltd in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber und werden hiermit als solche anerkannt. Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das tatsächliche Produkt kann leicht von den gezeigten Abbildungen abweichen. Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einer eingeschränkten Garantie.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!