

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-A346B/DSN
SM-A546B/DS

Czech. 03/2023. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Úvodní informace

- 5 Rozvržení a funkce zařízení
- 10 Nabíjení baterie
- 13 Nano SIM karta a eSIM
- 17 micro SD karta
- 20 Zapínání a vypínání zařízení
- 21 Výchozí nastavení
- 22 Účet Samsung account
- 23 Přenos dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 26 Popis obrazovky
- 34 Oznamovací panel
- 36 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 37 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 40 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 41 Telefon
- 44 Kontakty
- 46 Zprávy
- 47 Fotoaparát
- 62 Galerie
- 66 Zóna AR
- 72 Bixby
- 73 Bixby Vision
- 74 Více oken
(Použití více aplikací najednou)

- 77 Samsung Internet
- 78 Samsung Health
- 79 Samsung Notes
- 80 Samsung Members
- 80 Samsung Kids
- 81 Samsung Global Goals
- 81 Samsung TV Plus
- 81 Galaxy Shop
- 81 Galaxy Wearable
- 82 Kalendář
- 83 Reminder
(Příjem oznámení o úkolech)
- 84 Záznamník
- 85 Moje soubory
(Kontrola a správa souborů)
- 85 Hodiny
- 85 Kalkulačka
- 86 Game Launcher
- 87 Game Booster
(Konfigurace herního prostředí)
- 88 SmartThings
- 88 Sdílení obsahu
- 90 Music Share
- 92 Smart View
(Zrcadlení na obrazovku televizoru)
- 92 Odkaz na Windows
(Použití zařízení skrze připojení k počítači)
- 94 Aplikace Google

Nastavení

- 95 Úvod
- 95 Účet Samsung account
- 95 Připojení
 - 97 Wi-Fi
 - 98 Bluetooth
 - 99 NFC a bezkontaktní platby
 - 101 Spořič dat
 - 101 Aplikace jen s mobilními daty
 - 102 Mobilní hotspot
 - 102 Další nastavení připojení
- 104 Připojená zařízení
- 105 Režimy a rutiny
 - 105 Používání režimů
 - 105 Použití rutinních úkonů
- 106 Zvuky a vibrace
 - 107 Kvalita zvuku a efekty
 - 107 Samostatný zvuk aplikace
- 108 Oznámení
- 108 Displej
 - 110 Plynulost pohybu
 - 110 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
- 111 Pozadí a styl
- 111 Motivy
- 112 Domovská obrazovka
- 112 Zamknout displej
 - 113 Smart Lock
 - 113 Always On Display
(Zobrazení informací, když je obrazovka vypnutá)
- 115 Zabezpečení a soukromí
 - 116 Rozpoznání obličeje
 - 118 Rozpoznávání otisků prstů
 - 121 Samsung Pass
 - 123 Zabezpečená složka
 - 126 Zabezpečené Wi-Fi
- 127 Umístění
- 128 Bezpečnost a nouzové situace
 - 128 Účty a zálohování
 - 129 Samsung Cloud
 - 130 Google
 - 130 Rozšířené funkce
 - 131 Pohyby a gesta
 - 132 Efekty videohovoru
 - 133 Dual Messenger
 - 134 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
 - 134 Péče o baterii a zařízení
 - 134 Optimalizace zařízení
 - 135 Baterie
 - 135 Úložiště
 - 135 Paměť
 - 135 Ochrana zařízení
 - 136 Automatická optimalizace
 - 136 Aktualizace softwaru
 - 136 Diagnostika
 - 136 Režim údržby
 - 137 Aplikace
 - 137 Obecná správa
 - 138 Usnadnění
 - 139 Aktualizace softwaru
 - 139 Vzdálená podpora (Galaxy A34 5G)
 - 140 O telefonu

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!