

Cuisinart®



CORDLESS PRO HAND BLENDER

RHB100E

Q171a

Uživatelská příručka

Akumulátorový ruční mixér Cuisinart® RHB100E

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UCHOVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!


Při používání spotřebiče vždy dodržujte veškerá bezpečnostní opatření, abyste předešli jeho poškození nebo zranění osob. Tento spotřebič musí být používán pouze tak, jak je popsáno v této příručce. Při nesprávném používání spotřebiče hrozí riziko vzniku zranění.

- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorech. Není určen pro použití v prostředích, jako kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních nebo komerčních prostředích, pro zákazníky v hotelech a motelech, a dalších prostředích typu ubytovacích služeb.
- Při manipulaci s nástavci, při používání a čištění je třeba dbát opatrnosti.
- Při manipulaci s horkými tekutinami dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se vyhnuli zranění způsobené náhlým vystříknutím.

Poznámka: V mixovací nádobě používejte pouze vlažné tekutiny/přísady.

- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače, ani jiného samostatného ovládacího systému.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi, nebo osoby, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo obdržely nezbytné pokyny pro bezpečné používání spotřebiče, a plně chápou nebezpečí související s používáním spotřebiče.
- Děti musí být vždy pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Během a po jeho použití

uchovávejte spotřebič a napájecí adaptér mimo dosah dětí.

- Před použitím zkontrolujte spotřebič a příslušenství, zda nejeví známky poškození. Pokud je poškozen nebo pokud spadl, nepoužívejte jej. V případě poškození nebo poruchy spotřebiče kontaktujte autorizovaný servis / zákaznickou linku výrobce nebo prodejce.
- Pokud je poškozený napájecí kabel, spotřebič nepoužívejte. V případě poškození napájecího kabelu přestaňte spotřebič ihned používat. Poškozený kabel musí vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo výrobcem pověřený poprodejní servis.
- Při odpojování ze zásuvky tahejte pouze za zástrčku, nikdy ne za kabel.
- Během používání nebo po použití neomotávejte napájecí kabel kolem hlavní části spotřebiče.
- Když se spotřebič nepoužívá, lze jej bezpečně ponechat zapojený do elektrické zásuvky, aby byla baterie vždy nabitá. Před montáží, demontáží, čištěním, nebo pokud se delší dobu nepoužívá, odpojte jej ze zásuvky.
- Tento spotřebič obsahuje lithium-iontovou dobíjecí baterii, která se nesmí kvůli nabíjení ze spotřebiče vyjmát. Baterie spotřebiče není uživatelsky vyměnitelná.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- **VAROVÁNÍ:** Pro dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou odnímatelnou nabíjecí jednotku, dodávanou s tímto spotřebičem. Tento symbol  označuje, že je k dispozici odnímatelný napájecí zdroj pro nabíjení.
- Tento produkt je ve souladu se všemi příslušnými právními předpisy EU a UK, a normami určenými pro tento typ a třídu spotřebiče. Cuisinart je držitel certifikace ISO9001:2015, který trvale vyhodnocuje výkonnost systému řízení kvality. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu a souladu s předpisy, kontaktujte oddělení zákaznických služeb (viz „Mezinárodní záruka“).

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!