

# Cuisinart®



## JUG KETTLE

CJK780E/WE

Q176a

# Cuisinart®

Uživatelská příručka

Rychlovarná konvice Cuisinart® CJK780E/WE

# 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte veškeré pokyny a uschovejte je na bezpečném místě pro budoucí použití.

Při používání spotřebiče vždy dodržujte uvedené bezpečnostní opatření, aby nedošlo k jeho poškození nebo k vašemu zranění. Spotřebič používejte pouze podle zde uvedených pokynů.



- **VAROVÁNÍ:** Velmi horký povrch.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeť.

- **TENTO SPOTŘEBIČ VYŽADUJE DOHLED.** Během používání jej nenechávejte bez dozoru, po každém použití jej odpojte.
- **VAROVÁNÍ:** Během manipulace s horkými tekutinami dbejte zvýšené opatrnosti, hrozí riziko úrazu opaření horkou párou, nebo v důsledku přetečení / rozstříknutí tekutiny.
- **VAROVÁNÍ:** Dokud se vaří voda, nesundávejte víko.
- **POZOR:** Víko umístěte tak, aby pára směřovala od rukojeti.

## POZOR: RIZIKO POPÁLENÍ

- Tento spotřebič nesmí používat děti mladší 8 let. Během a po použití udržujte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Běžné čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší 8-let a musí na ně dohlížet dospělá osoba.
- Spotřebič nesmí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti, bez dohledu osoby zodpovědné za její bezpečnost, nebo bez seznámení se s pokyny týkající se používání spotřebiče.
- Děti musí být vždy pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití ve

vnitřních prostorech. Není určen pro použití v prostředí, jako jsou: kuchyně pro zaměstnance a dalších pracovních nebo komerčních prostředích; nebo pro zákazníky v hotelech a motelech, a dalších prostředích typu ubytovacích služeb.

- Pokud je poškozen napájecí kabel, spotřebič okamžitě vypněte a přestaňte používat. V případě poškození napájecího kabelu jej musí vyměnit výrobce/servis. Kontaktujte centrum péče o zákazníky (viz „Mezinárodní záruka“), vašeho prodejce nebo pověřený servis. Spotřebitel se nesmí pokoušet o žádnou opravu.
- Dbejte na to, aby se povrchy spotřebiče nedostaly do kontaktu s jinými povrchy, citlivými na teplotu.
- Před prvním použitím doporučujeme nechat v konvici 2x až 3x nechat vařit vodu pro odstranění prachu a nečistot z výroby.
- Před čištěním spotřebič vždy nejprve odpojte ze zásuvky, a nechte jej vychladnout.
- Nepřekračujte maximální úroveň naplnění, jasně vyznačenou na ukazateli hladiny vody. Pokud je konvice přeplněná, může dojít k vystříknutí vařící vody.
- Dbejte na pravidelné odstraňování vodního kamene.

## **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - ELEKTRICKÉ ČÁSTI**

- Před uvedením do provozu se ujistěte, že použité napájecí napětí odpovídá předepsané hodnotě (toto je vyznačeno na spodní straně konvice a napájecí základny spotřebiče.)
- Spotřebič není určen k ovládní pomocí externího časovače nebo jiného samostatného ovládacího systému.
- Pokud spotřebič necháte bez dozoru, vždy jej nejprve odpojte od elektrické sítě.
- Při odpojování ze zásuvky netahejte za kabel, ale za zástrčku.
- Než se dotknete napájecího kabelu nebo jeho zástrčky, vždy se ujistěte, že máte suché ruce.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!