

Canon

GX3000 series
Příručka online

čeština (Czech)

Obsah

Použití dokumentu Příručka online.	10
Symboly použité v tomto dokumentu.	11
Uživatelé dotykových zařízení (systém Windows).	12
Ochranné známky a licence.	13
Ochranné známky.	14
Licence.	15
Snadné pochopení síťových připojení.	35
Omezení.	38
Tipy k síťovému připojení (systém Windows/macOS).	40
Zjistit stejný název tiskárny.	41
Změna připojení tiskárny k síti nebo zařízením.	42
Nastavení připojení IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise).	43
Wi-Fi Connection Assistant (Windows).	47
Wi-Fi Connection Assistant.	48
Spuštění nástroje Wi-Fi Connection Assistant.	49
Diagnostika a opravy nastavení sítě.	50
Provedení/změna nastavení sítě.	51
Obrazovka Canon Wi-Fi Connection Assistant.	52
Provedení síťových nastavení.	56
Provedení/změna nastavení kabelové sítě LAN (ethernetový kabel).	57
Provedení/změna nastavení sítě Wi-Fi.	60
Přiřazení informací o tiskárně.	65
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav.	67
Seznam modelů, které nepodporují konfiguraci IPv6 prostřednictvím připojení USB.	68
Wi-Fi Connection Assistant (macOS).	70
Wi-Fi Connection Assistant.	71
Spuštění nástroje Wi-Fi Connection Assistant.	72
Diagnostika a opravy nastavení sítě.	73
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav.	74
Manipulace s papírem, originály, nádržkami s inkoustem atd.. . . .	75
Vkládání papíru.	76

Zdroje papíru.	77
Vložení fotografického nebo běžného papíru do zadní přihrádky.	80
Vložení běžného papíru do kazety.	85
Vkládání obálek do zadní přihrádky.	90
Vkládání kartonů do zadní ploché přihrádky.	94
Vkládání originálů.	97
Vkládání originálů na skleněnou desku skeneru.	98
Vkládání podle zamýšleného použití.	100
Podporované originály.	103
Jak připevnit nebo oddělit kryt dokumentu.	104
Doplnění nádržek s inkoustem.	106
Doplnění nádržek s inkoustem.	107
Kontrola hladiny inkoustu.	112
Tipy k inkoustu.	113
Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný.	114
Postup údržby.	115
Tisk testovacího vzorku trysek.	117
Kontrola testovacího vzorku trysek.	118
Čištění tiskové hlavy.	120
Hlubkové čištění tiskové hlavy.	122
Nastavení tiskové hlavy.	124
Ruční nastavení tiskové hlavy.	126
Provádění funkcí údržby z počítače (systém macOS).	129
Otevření Vzdáleného uživatelského rozhraní kvůli údržbě.	130
Čištění tiskových hlav.	131
Nastavení polohy Tisková hlava.	133
Čištění.	134
Čištění válečků podavače papíru.	135
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky).	137
Výměna údržbové kazety.	140
Kontrola stavu údržbové kazety na displeji LCD.	144
Přehled.	145
Bezpečnost.	146

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!