



G3070 series
Příručka online

Obsah

Použití dokumentu Příručka online.	10
Symboly použité v tomto dokumentu.	11
Uživatelé dotykových zařízení (systém Windows).	12
Ochranné známky a licence.	13
Ochranné známky.	14
Licence.	15
Snadné pochopení síťových připojení.	35
Omezení.	38
Tipy k síťovému připojení (systém Windows/macOS).	40
Zjistit stejný název tiskárny.	41
Změna připojení tiskárny k síti nebo zařízením.	42
Wi-Fi Connection Assistant (Windows).	43
Wi-Fi Connection Assistant.	44
Spuštění nástroje Wi-Fi Connection Assistant.	45
Diagnostika a opravy nastavení sítě.	46
Provedení/změna nastavení sítě.	47
Obrazovka Canon Wi-Fi Connection Assistant.	48
Provedení síťových nastavení.	52
Provedení/změna nastavení kabelové sítě LAN (ethernetový kabel).	53
Provedení/změna nastavení sítě Wi-Fi.	56
Přiřazení informací o tiskárně.	61
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav.	63
Seznam modelů, které nepodporují konfiguraci IPv6 prostřednictvím připojení USB.	64
Wi-Fi Connection Assistant (macOS).	66
Wi-Fi Connection Assistant.	67
Spuštění nástroje Wi-Fi Connection Assistant.	68
Diagnostika a opravy nastavení sítě.	69
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav.	70
Manipulace s papírem, originály, nádržkami s inkoustem atd.. . . .	71
Vkládání papíru.	72
Vložení fotografického/běžného papíru.	73

Vkládání obálek.	78
Vkládání originálů.	82
Vkládání originálů na skleněnou desku skeneru.	83
Vkládání podle zamýšleného použití.	85
Podporované originály.	88
Jak připevnit nebo oddělit kryt dokumentu.	89
Doplnění nádržek s inkoustem.	91
Doplnění nádržek s inkoustem.	92
Kontrola hladiny inkoustu.	98
Tipy k inkoustu.	100
Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný.	101
Postup údržby.	102
Tisk testovacího vzorku trysek.	104
Kontrola testovacího vzorku trysek.	105
Čištění tiskové hlavy.	107
Hlubkové čištění tiskové hlavy.	109
Nastavení tiskové hlavy.	111
Provádění funkcí údržby z počítače (systém macOS).	114
Otevření Vzdáleného uživatelského rozhraní kvůli údržbě.	115
Čištění tiskových hlav.	116
Nastavení polohy Tisková hlava.	118
Čištění.	119
Čištění válečků podavače papíru.	120
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky).	122
Výměna údržbové kazety.	125
Kontrola stavu údržbové kazety na displeji LCD.	128
Přehled.	129
Bezpečnost.	130
Bezpečnostní opatření.	131
Informace o předpisech.	135
WEEE.	136
Pokyny pro obsluhu.	147
Právní omezení týkající se skenování/kopírování.	148

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!