



G4070 series
Příručka online

Obsah

Použití dokumentu Příručka online.	12
Symboly použité v tomto dokumentu.	13
Uživatelé dotykových zařízení (systém Windows).	14
Ochranné známky a licence.	15
Ochranné známky.	16
Licence.	17
Snadné pochopení síťových připojení.	37
Omezení.	40
Tipy k síťovému připojení (systém Windows/macOS).	42
Zjistit stejný název tiskárny.	43
Změna připojení tiskárny k síti nebo zařízením.	44
Wi-Fi Connection Assistant (Windows).	45
Wi-Fi Connection Assistant.	46
Spuštění nástroje Wi-Fi Connection Assistant.	47
Diagnostika a opravy nastavení sítě.	48
Provedení/změna nastavení sítě.	49
Obrazovka Canon Wi-Fi Connection Assistant.	50
Provedení síťových nastavení.	54
Provedení/změna nastavení kabelové sítě LAN (ethernetový kabel).	55
Provedení/změna nastavení sítě Wi-Fi.	58
Přiřazení informací o tiskárně.	63
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav.	65
Seznam modelů, které nepodporují konfiguraci IPv6 prostřednictvím připojení USB.	66
Wi-Fi Connection Assistant (macOS).	68
Wi-Fi Connection Assistant.	69
Spuštění nástroje Wi-Fi Connection Assistant.	70
Diagnostika a opravy nastavení sítě.	71
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav.	72
Manipulace s papírem, originály, nádržkami s inkoustem atd.. . . .	73
Vkládání papíru.	74
Vložení fotografického/běžného papíru.	75

Vkládání obálek.	80
Vkládání originálů.	84
Kde vkládat originály.	85
Vkládání originálů na skleněnou desku skeneru.	87
Vkládání dokumentů do podavače ADF (automatický podavač dokumentů).	89
Vkládání podle zamýšleného použití.	91
Podporované originály.	94
Doplnění nádržek s inkoustem.	96
Doplnění nádržek s inkoustem.	97
Kontrola hladiny inkoustu.	103
Tipy k inkoustu.	105
Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný.	106
Postup údržby.	107
Tisk testovacího vzorku trysek.	109
Kontrola testovacího vzorku trysek.	110
Čištění tiskové hlavy.	112
Hlubkové čištění tiskové hlavy.	114
Nastavení tiskové hlavy.	116
Provádění funkcí údržby z počítače (systém macOS).	119
Otevření Vzdáleného uživatelského rozhraní kvůli údržbě.	120
Čištění tiskových hlav.	121
Nastavení polohy Tisková hlava.	123
Čištění.	124
Čištění válečků podavače papíru.	125
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky).	127
Výměna údržbové kazety.	130
Kontrola stavu údržbové kazety na displeji LCD.	133
Přehled.	134
Bezpečnost.	135
Bezpečnostní opatření.	136
Informace o předpisech.	140
WEEE.	141
Pokyny pro obsluhu.	152

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!