


Stručný přehled zařízení Gigaset DESK 400



- | | |
|---|--|
| <p>1 Vkládací štítek pro poznamenání přiřazení tlačítek přímé volby</p> <p>2 Tlačítka přímé volby</p> <p>3 Tlačítko ztlumení zvuku</p> <p>4 Tlačítko uložení</p> <p>5 Tlačítko hlasitosti</p> | <p>6 Tlačítko opakované volby / pauzy</p> <p>7 Tlačítko zpětného dotazu</p> <p>8 Tlačítko zkrácené volby</p> <p>9 Posuvný přepínač pro přepínání mezi pulzní a tónovou volbou (na zadní straně základny telefonu)</p> <p>10 Stojan</p> |
|---|--|



Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a řiďte se jím při obsluze telefonu. Uschovejte si návod k obsluze pro pozdější použití. Používejte pouze dodané zástrčky a kabely!

Použití v souladu s určeným účelem

Telefon DESK 400 – dále jen: telefon – je určen k telefonování v rámci telefonní sítě. Telefon je vhodný pouze pro soukromé použití v interiéru.

Jakékoli jiné použití se považuje za použití v rozporu s určeným účelem. Nepovolené změny nebo přestavby jsou nepřijatelné.

Bezpečnostní pokyny



Připojte propojovací kabel pouze do stanovené telefonní zdířky.



Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.



Vadné přístroje vyřaďte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.

Kontrola obsahu balení

Než začnete telefon používat:


- ◆ Sluchátko
- ◆ Základna telefonu
- ◆ Stojan
- ◆ Propojovací kabel
- ◆ Kabel sluchátka
- ◆ Návod k obsluze

Pokud něco chybí nebo je poškozené, obraťte se na naše oddělení péče o zákazníky (str. 8).

Vkládací štítky

Nepopsané vkládací štítky pro tlačítka zkrácené a přímé volby naleznete na internetu na adrese: www.gigaset.com/manuals

Připojení telefonu



- ▶ Připojte telefonní sluchátko k telefonní základně. Připojte kabel sluchátka krátkým koncem ke sluchátku a druhým koncem k telefonní základně (3).
- ▶ Připojte telefon k telefonní přípojce. Připojte propojovací kabel k telefonní základně (2) a k telefonní zásuvce.
- ▶ Protáhněte propojovací kabel kabelovým kanálem na podstavci.
- ▶ Namontujte stojan na zadní stranu telefonu do horní polohy (1). To zlepší čitelnost tlačítek a vkládacího štítku. Zasuňte stojan do příslušného držáku před ním. Stojan slyšitelně zaskočí.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!