

concept

Elektrická koloběžka

Elektrická kolobežka

Hulajnoga elektryczna

Elektromos roller

Elektriskais skrejritenis

Electric scooter

E-Scooter

Scooter électrique

Monopattino elettrico

Monopatín eléctrico

Trotinetă electrică



SC7000 / SC4500

CZ

SK

PL

HU

LV

EN

DE

FR

IT

ES

RO

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry	
Rozměr koloběžky v rozloženém stavu	1110*530*1230 mm
Rozměr koloběžky ve složeném stavu	1110*530*535 mm
Výška od země po desku	205 mm
Hmotnost	23 kg
Velikost kol	10 palců
Kapacita baterie	SC 7000 - 15,6 Ah SC 4500 - 10,4 Ah
Výkon motoru	500 W
Dojezd na jedno nabití	SC 7000 - až 70 km SC 4500 - až 45 km
Maximální rychlost	25 km/h
Maximální nosnost	100 kg (120 kg)
Maximální sklon vozovky	25°
Odolnost	IP54
Frekvenční rozsah (MHz)	2400-2483.5
Výkon vysílače (max)	10dBm

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte elektrickou koloběžku jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Pokud vnitřní teplota baterie dosáhne 50°C, je v chráněném stavu a nelze ji nabít.
- Pro svou bezpečnost dodržujte místní pravidla silničního provozu. Před jízdou zkontrolujete stav Vaší elektrické koloběžky, zda není poškozená pneumatika nebo jakýkoliv jiný díl z elektrické koloběžky a všechny díly jsou správně dotažené.
- Po plném nabití koloběžka vyčerpá svou energii přibližně po 90-120 dnech v pohotovostním režimu. Pokud není akumulátor včas nabitý, dojde k nadměrnému vybití a toto poškození je nenapravitelné a mimo

- naši záruku.
- Vždy se při používání elektrické koloběžky chovejte tak, abyste neublížili sobě nebo dalším osobám a cizímu majetku.
 - Nepoužívejte přední brzdu pro nouzové brždění
 - Jakékoliv úpravy, přestavby elektrické koloběžky jsou zakázané, mohlo by dojít k poškození konstrukce elektrické koloběžky, či změně výkonu motoru, což by mohlo vést k vážnému zranění.
 - Nenechávejte elektrickou koloběžku bez dozoru.
 - Při vypořádání nabíjecího adaptéru ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte nabíjecí adaptér a tahem jej vypojte.
 - Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám s elektrickou koloběžkou manipulovat, používejte ji mimo jejich dosah.
 - Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je elektrická koloběžka používána v blízkosti dětí.
 - Akumulátor smíte nabíjet pouze s originálním adaptérem.
 - Nedovolte, aby byla elektrická koloběžka používána jako hračka.
 - Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
 - Nevkládejte žádné předměty do otvorů. Nepoužívejte elektrickou koloběžku, je-li ucpán jakýkoli její otvor.
 - **Neponořujte elektrickou koloběžku do vody ani do jiné kapaliny. Došlo by k poškození elektrické koloběžky a bezpečnostní nehodě.**
 - Pravidelně kontrolujte elektrickou koloběžku i přívodní kabel nabíjecího adaptéru z důvodu poškození.
 - Nevhazujte akumulátor elektrické koloběžky do ohně a nevystavujte ho teplotám nad 35 °C.
 - Nedotýkejte se poháněných pohyblivých částí elektrické koloběžky během provozu. Po jízdě na elektrické koloběžce se nedotýkejte kotoučů brzd.
 - Neopravujte elektrickou koloběžku sami. Obráťte se na autorizovaný servis.
 - Tuto elektrokoloběžku mohou používat děti ve věku 15 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání elektrokoloběžky bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

- **Pamatujte, že při jízdě na elektrické koloběžce můžete ztratit rovnováhu, narazit nebo spadnout, abyste předešli zranění, seznamte se s tímto návodem a udržujte koloběžku v dobrém stavu!**
- Řídit koloběžku jednou rukou je zakázáno!
- Před jízdou oblékněte bezpečnostní chrániče loktů, kolen a přilbu. Přizpůsobte jízdě oblečení – doporučujeme sportovní.
- Jízda po schodech je zakázána.
- Nepoužívejte koloběžku v případě nepříznivého počasí (děšť, sníh, silný vítr...).
- Zákaz jízdy více osob, nebo přepravy dětí na koloběžce
- Nepoužívejte koloběžku pro přepravu jiných osob, či dětí. Koloběžka je určena pouze pro jednu osobu.
- Koloběžku mohou používat osoby starší 15 let. V případě těhotenství koloběžku NEPOUŽÍVEJTE!
- Doporučené nahuštění pneumatik je 220-240 Kpa.
- Maximální nosnost koloběžky je 120 kg.
- Nepožívejte alkohol, či jiné návykové látky před nebo během jízdy. Nekuřte během jízdy na koloběžce.
- Před každou jízdou zkontrolujte napájecí obvod, přední a zadní světla, odrazky, přední a zadní brzdy, zda jsou v pořádku. Pokud ne, přestaňte koloběžku ihned používat.
- Netelefonujte a nepoužívejte sluchátka během jízdy! Vždy věnujte plnou pozornost řízení.
- Dávejte pozor na stav cest, veškeré nerovnosti mohou negativně ovlivnit vaši jízdu – bláto, led, sníh, mokro, výmoly.
- Koloběžka je určena ke stoupání do úhlu, který je menší než 15°.
- Nepoužívejte koloběžku na pozemních komunikacích určených pro auta.
- Neparkujte svou koloběžku před bezpečnostními východy, evakuační chodbou a na vyhrazeném místě pro záchranné služby.

VÝSTRAHA! NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ KOLOBĚŽKY NEBO NEPŘEČTENÍ TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY MŮŽE VÉST K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ. PRODEJCE ANI DISTRIBUTOR NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ, FINANČNÍ ŠKODY, NEHODY, PRÁVNÍ SPORY NEBO KONFLIKTY, KTERÉ JSOU ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽITÍM A NEDODRŽENÍM TÉTO PŘÍRUČKY.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!