




JOBY®

Wavo™ PLUS













Product Overview

- 1 Power button
- 2 Headphone volume knob
- 3 USB Type-C
- 4 Output gain selector
- 5 Audio output to camera
- 6 Headphone jack
- 7 Power / Battery level indicator
- 8 Safe Track switch
- 9 Low-cut filter switch

Vue d'ensemble du produit

- 1 Bouton d'alimentation
- 2 Bouton de volume du casque
- 3 USB Type-C
- 4 Sélecteur de gain de sortie
- 5 Sortie audio vers l'appareil photo
- 6 Prise casque
- 7 Indicateur d'alimentation / du niveau de la batterie
- 8 Commutateur de canal sécurisé
- 9 Commutateur de filtre coupe-bas

BOX CONTENTS



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!