

⚠ UPOZORNĚNÍ!


Před použitím zařízení si pozorně přečtěte pokyny, abyste zajistili správné používání baterie:

- Před prvním použitím baterii zcela nabijte. Po úplném nabití se rozsvítí kontrolka plného nabití.
- Doba nabíjení závisí na zbývající energii; Úplné nabití obvykle trvá 8-10 hodin.
- Pokud si všimnete, že zvuk není normální nebo svítí výstražná kontrolka slabé baterie, nabijte baterii.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, před uskladněním baterii zcela nabijte a dobíjejte každé tři měsíce, abyste předešli poškození baterie.
- Baterie jsou spotřební díly, takže se na ně nevztahuje záruka.



1. VSTUP USB
2. VSTUP SD
3. VSTUP PRO KABEL „LINE IN”
4. VSTUP MIKROFONU 2
5. VSTUP MIKROFONU 1
6. VSTUP PRO KYTARU
7. MENU MIKROFONU, NASTAVTE STISKNUTÍM TLAČÍTEK "+" A "-":
První stisk: hlasitost mikrofonu
Druhý stisk: ozvěna mikrofonu
Třetí stisk: treble mikrofonu
Čtvrtý stisk: bass mikrofonu
8. HLASITOST GITARY, NASTAVTE STISKNĚNÍM KLÁVES "+" A "-"
9. DLOUHO STISKNĚTE PRO NAHRÁVÁNÍ MIKROFONU/KRÁTKO STISKNĚTE PRO PŘEHRÁVÁNÍ (PŘIPOJENÁ KARTA USB NEBO SD)

10. PRIORITA MIKROFONU ZAPNUTO/VYPNUTO
11. OPAKOVÁNÍ - VŠECHNY MELODIE
12. EQ : TLAČÍTKO ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ DSP
13. TLAČÍTKO TREBLE/BASS, NASTAVTE STISKNUTÍM TLAČÍTEK "+" A "-"
14. REŽIM: Krátce stiskněte pro změnu režimu předního osvětlení
Dlouze stiskněte abyste zapnuli/vypnuli přední světla.
15. TLAČÍTKO USB/SD
16. TLAČÍTKO „LINE IN“
17. KRÁTKO STISKNĚTE ABYSTE AKTIVOVALI FUNKCI BT (HLEDÁNÍ NÁZVU BLUETOOTH: DJ-Y8L) / DLOUHO STISKNĚTE PRO FUNKCI BT.TWS.
18. REŽIM LASEROVÉHO SVĚTLA: Zapnutí/vypnutí horního a předního laserového světla
19. KRÁTKO STISKNĚTE PRO ZVOLENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ SKLADBY / DLOUHO STISKNĚTE PRO PŘEDCHÁZEJÍCÍHO SOUBOR
20. TLAČÍTKO PŘEHRÁT/POZASTAVIT
21. KRÁTKO STISKNĚTE PRO NÁSLEDUJÍCÍ SKLADBU / DLOUHO STISKNĚTE PRO NÁSLEDUJÍCÍ SOUBOR
22. Tlačítko zvýšení hlasitosti
23. TLAČÍTKO MUTE (deaktivace zvuku)
24. Tlačítko snížení hlasitosti



(Před vložením do
otvoru mikrofon
vypněte).



Před vložením do otvoru mikrofon vypněte. Nedávejte zapnutý mikrofon do otvoru, jinak dojde k vytvoření hlučného zvuku.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!