

SIEMENS

Myčka nádobí

SN13ES79CS

cs Návod k obsluze



Register your product on My Siemens and discover
exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost	4	8 Vybavení	19
1.1 Všeobecné pokyny	4	8.1 Horní koš na nádobí.....	19
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	8.2 Etažér.....	20
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	8.3 Spodní koš na nádobí.....	20
1.4 Bezpečná instalace	4	8.4 Sklopné trny	21
1.5 Bezpečné použití.....	6	8.5 Příborová zásuvka.....	21
1.6 Poškozený spotřebič	8	8.6 glassZone.....	22
1.7 Nebezpečí pro děti.....	8		
2 Zabránění věcným škodám	10	9 Před prvním použitím	23
2.1 Bezpečná instalace	10	9.1 Provedení prvního uvedení do provozu	23
2.2 Bezpečné použití.....	10		
3 Ochrana životního prostředí a úspora	11	10 Odvápňovací zařízení	23
3.1 Likvidace obalu	11	10.1 Přehled nastavení tvrdosti vody	23
3.2 Úspora energie.....	11	10.2 Nastavení odvápňovacího zařízení	24
3.3 autoOpen Dry	11	10.3 Speciální sůl	24
4 Instalace a připojení	11	10.4 Vypnutí odvápňovacího za- řízení	25
4.1 Rozsah dodávky.....	11	10.5 Regenerace odvápňovací- ho zařízení	25
4.2 Instalace a připojení spotře- biče.....	11		
4.3 Připojka pro odtok.....	12		
4.4 Připojka pitné vody.....	12		
4.5 Elektrické připojení.....	12		
5 Seznámení	13	11 Leštící zařízení	26
5.1 Spotřebič	13	11.1 Leštidlo	26
5.2 Ovládací prvky.....	15	11.2 Nastavení množství při- dávaného leštídla	26
6 Programy	17	11.3 Vypnutí leštícího zařízení	27
6.1 Upozornění pro zkušební ústavy	18	12 Mycí prostředek	27
6.2 Favourite ☆	18	12.1 Vhodné mycí prostředky	27
7 Přídavné funkce	19	12.2 Nevhodné mycí prostředky ...	28
		12.3 Upozornění k mycím prostředkům	28
		12.4 Naplnění mycího prostředku	29
		13 Nádobí	30
		13.1 Poškození sklenic a nádobí ..	30

13.2 Uložení nádobí	31
13.3 Vyklízení nádobí	32
14 Základní ovládání	32
14.1 Zapnutí spotřebiče	32
14.2 Nastavení programu.....	32
14.3 Nastavení přídavné funkce....	32
14.4 Nastavení časové předvol- by.....	32
14.5 Spuštění programu.....	32
14.6 Zastavení programu	33
14.7 Přerušení programu	33
14.8 Vypnutí spotřebiče.....	33
15 Základní nastavení	34
15.1 Přehled základních nasta- vení	34
16 Home Connect	36
16.1 Rychlé spuštění Ho- me Connect.....	37
16.2 Dálkový start ⏪	38
16.3 Ochrana údajů.....	38
17 Čistění a ošetřování	38
17.1 Čištění mycí vany	38
17.2 Čisticí prostředky.....	39
17.3 Rady k čištění spotřebiče.....	39
17.4 Čisticí program 🗃	39
17.5 Systém sítěk	40
17.6 Čištění ostříkovacích ramen..	41
18 Odstranění poruch	43
18.1 Čištění čerpadla odpadní vody	48
19 Přeprava, uskladnění a likvi- dace	48
19.1 Demontáž spotřebiče	48
19.2 Zajištění spotřebiče před mrazem.....	49
19.3 Přeprava spotřebiče	49
19.4 Likvidace starého spotřebi- če.....	49
20 Zákaznický servis.....	49
20.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifi- kační číslo (Z-č.)	50
20.2 Záruka AQUA-STOP	50
21 Technické údaje	51
21.1 Informace o nezávislé a Open Source software	51
22 Prohlášení o shodě	52

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!