

AKAI

Waterproof speaker

MODEL:ABTSW-30



User Instruction

PRECAUTION

- 1.It is normal if the speaker will get hot during playing or charging.
- 2.Please turn off the speaker and disconnect all audio devices before cleaning. Do not use alcohol, benzene or other chemicals to clean the speaker.
- 3.Do not throw or tread on the speaker. Please place it on a stable surface when in use.
- 4.Do not place the speaker close to extremely cold or hot objects.
- 5.Please use the original accessories provided by us.
- 6.Do not disassemble the speaker without authorization.




ACCESSORIES

Charging cable x1

Instruction manual x1

FUNCTIONS

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| ① Power ON/OFF | ⑥ Charging port |
| ② Vol+(Next track) | ⑦ Reset |
| ③ Play/Pause | ⑧ Battery indication light |
| ④ Vol-(Previous track) | ⑨ Indication light |
| ⑤ AWS pairing | ⑩ Mic |



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!