

# AKAI

## Waterproof speaker

MODEL:ABTSW-30



User Instruction

## **PRECAUTION**

- 1.It is normal if the speaker will get hot during playing or charging.
- 2.Please turn off the speaker and disconnect all audio devices before cleaning. Do not use alcohol, benzene or other chemicals to clean the speaker.
- 3.Do not throw or tread on the speaker. Please place it on a stable surface when in use.
- 4.Do not place the speaker close to extremely cold or hot objects.
- 5.Please use the original accessories provided by us.
- 6.Do not disassemble the speaker without authorization.




## **ACCESSORIES**

Charging cable x1

Instruction manual x1

# FUNCTIONS

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| ① Power ON/OFF         | ⑥ Charging port            |
| ② Vol+(Next track)     | ⑦ Reset                    |
| ③ Play/Pause           | ⑧ Battery indication light |
| ④ Vol-(Previous track) | ⑨ Indication light         |
| ⑤ AWS pairing          | ⑩ Mic                      |



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!