

AKAI

Waterproof speaker

MODEL: ABTSW-60



User Instruction

PRECAUTION


1. It is normal if the speaker will get hot during playing or charging.
2. Please turn off the speaker and disconnect all audio devices before cleaning. Do not use alcohol, benzene or other chemicals to clean the speaker.
3. Do not throw or tread on the speaker. Please place it on a stable surface when in use.
4. Do not place the speaker close to extremely cold or hot objects.
5. Please use the original accessories provided by us.
6. Do not disassemble the speaker without authorization.

ACCESSORIES

AUX Audio Cable x1
Charging Cable x1
Instruction manual x1

PRODUCT OVERVIEW

- | | |
|------------------------|-------------------|
| ① Power ON/OFF | ⑥ Indicator light |
| ② Vol+(Next track) | ⑦ Charging port |
| ③ Play/Pause | ⑧ Reset |
| ④ Vol-(Previous track) | ⑨ AUX |
| ⑤ TWS pairing | ⑩ Port Mic |



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!