

# F2

## Owner's Manual

FCC Statement[for Remote control]  
 This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
 Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.  
 NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
 -- Reorient or relocate the receiving antenna.  
 -- Increase the separation between the equipment and receiver.  
 -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
 -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
 This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.  
 Radiation Exposure Statement  
 The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement in portable exposure condition without restriction.

Sudio Help Center	Sudio Centro de Ayuda	
Sudio Hjälpcenter	Sudio Centro de Ajuda	
Sudio Hjælpecenter	Sudio Helpcentrum	
Sudio Ohjekeskus	Pusat Bantuan Sudio	
Sudio Hjälparmiödstöd	Sudio 도움말 센터	
Sudio Centre D'aide	Sudio 帮助中心	
Sudio Hilfezentrum	Sudio 帮助中心	<a href="http://www.sudio.com/helpcenter">www.sudio.com/helpcenter</a>
ศูนย์ช่วยเหลือ SUDIO	Sudio ヘルプセンター	
مركز مساعدة سويدو	Справочный центр Sudio	
	Trung tâm trợ giúp Sudio	




**EN Factory reset:**  
 Hold (Ⓢ) button 10 seconds, the LED will flash white 3x and a tone will be played if successful

**FR Retour aux paramètres d'usine:**  
 Maintenez le bouton (Ⓢ) enfoncé pendant 10 secondes, le voyant clignotera en blanc 3 fois et une tonalité sera émise en cas de succès

**ES Restablecimiento de fábrica:**  
 Pulse (Ⓢ) el botón durante 10 segundos, el LED parpadeará en blanco 3 veces y se reproducirá un tono si se ha realizado correctamente

**SI Tovarniška ponastavitev:**  
 Pridržite gumb (Ⓢ) 10 sekund; pri uspešnem poskusu bo LED-lučka utripnila 3-krat belo in se bo predvajal ton

**CZ Obnovení továrního nastavení:**  
 Podržte tlačítko (Ⓢ) po dobu 10 sekund. Jakmile dojde k obnovení továrního nastavení, LED dioda 3x bile zablíká a zazní tón




**EN Charging:**  
 Use USB-C to charge. Amber and white flashing light = charging. White light = charged.

**FR Charger:**  
 Utilisez USB-C pour charger. Voyant orange et blanc clignotant = chargement en cours. Lumière blanche = chargé.

**ES Cargar:**  
 Utiliza el USB-C para cargar. Luz ámbar y blanca intermitente = cargando. Luz blanca = cargado.

**SI Polnjenje:**  
 Za polnjenje uporabite USB-C. Oranžna/bela lučka = polnjenje. Bela lučka = napolnjeno.

**CZ Nabíjení:**  
 K nabíjení použijte konektor USB-C. Oranžová/bílá dioda = probíhá nabíjení. Bílá dioda = nabíjení dokončeno.



**EN Broadcast function:**  
 1. Turn on both F2 speakers by holding (Ⓢ) 2 sec, connect first F2 to device  
 2. Hold (Ⓢ) 2 sec on the first F2  
 3. Hold (Ⓢ) button 2 sec on other F2 to link  
 4. End broadcast by pressing (Ⓢ) button 1x

**FR Charger:**

1. Allumez les deux haut-parleurs F2 en maintenant (Ⓢ) enfoncé pendant 2 secondes. Connectez le premier F2 à l'appareil.  
 2. Maintenez (Ⓢ) enfoncé pendant 2 secondes sur le premier F2  
 3. Maintenez le bouton (Ⓢ) enfoncé pendant 2 secondes sur l'autre F2 pour faire le lien  
 4. Terminez la diffusion en appuyant 1 fois sur le bouton (Ⓢ) pour vous déconnecter

**ES Función de transmisión:**

1. Enciende ambos altavoces F2 manteniendo pulsado (Ⓢ) durante 2 segundos.  
 2. Mantén pulsado (Ⓢ) durante 2 segundos en el primer F2  
 3. Mantén pulsado el botón (Ⓢ) durante 2 segundos en otro F2 para enlazar  
 4. Concluye la reproducción pulsando (Ⓢ) el botón 1 vez para desconectar

**CHT 派對模式:**

1. 按住 (Ⓢ) 2 秒打开两个 F2 扬声器, 将第一个 F2 连接到设备  
 2. 按住第一台 F2 扬声器 (Ⓢ) 按键 2 秒钟  
 3. 按住第二台 F2 扬声器 (Ⓢ) 按键 2 秒钟  
 4. 点击 (Ⓢ) 按键一次结束派对模式

**DE Broadcast-Funktion:**

1. Beide F2-Lautsprecher einschalten durch drücken der Taste (Ⓢ) für 2 Sekunden. Verbinden Sie zuerst F2 mit dem Gerät  
 2. Taste (Ⓢ) für 2 Sekunden gedrückt halten bei der ersten F2  
 3. Taste (Ⓢ) der anderen F2 für 2 Sekunden gedrückt halten, um die Verbindung herzustellen  
 4. Übertragung beenden, durch 1 x Drücken der Taste (Ⓢ), um die Verbindung zu trennen

**SV Broadcastfunktion:**

1. Håll ner (Ⓢ) i 2 sek för att sätta på F2. Koppla den första F2:n.  
 2. Håll (Ⓢ) i 2 sek på den första F2:n  
 3. Håll (Ⓢ) i 2 sek på den andra F2:n för att länka ihop  
 4. Avsluta broadcastfunktion genom att trycka (Ⓢ) 1x

**JP ブロードキャスト機能:**

1. (Ⓢ) を 2 秒間押しして両方の F2 スピーカーの電源を入れ、最初の F2 をデバイスに接続します。  
 2. 1 台目の F2 の (Ⓢ) ボタンを 2 秒間長押しします。  
 3. 2 台目の F2 の (Ⓢ) ボタンを 2 秒間長押しします。  
 4. いずれかの F2 の (Ⓢ) ボタンを 1 回押すと接続が終了します。

**KR 브로드캐스트 기능:**

1. 양쪽 F2의 (Ⓢ) 버튼을 2초간 길게 눌러 전원을 켭니다.  
 2. 첫 번째 F2의 (Ⓢ) 버튼을 2초간 길게 누릅니다.  
 3. 두 번째 F2의 (Ⓢ) 버튼을 2초간 길게 누릅니다.  
 4. F2 중 하나의 (Ⓢ) 버튼을 한 번 누르면 연결이 종료됩니다.

**SI Funkcije predvajanja:**

Pridržite gumb (Ⓢ) 2 sekundi, da vklopite/izklopite F2  
 2. Pridržite gumb (Ⓢ) 2 sekundi, da vklopite predvajanje  
 3. Pridržite gumb (Ⓢ) 2 sekundi na drugem F2 za povezavo  
 4. Končajte predvajanje s pritiskom gumba (Ⓢ) 1-krat.

**CHT 派對模式:**

1. 按住 (Ⓢ) 2 秒打開兩個 F2 揚聲器, 將第一個 F2 連接到設備  
 2. 按住第一台 F2 揚聲器 (Ⓢ) 按鍵 2 秒鐘  
 3. 按住第二台 F2 揚聲器 (Ⓢ) 按鍵 2 秒鐘  
 4. 點擊 (Ⓢ) 按鍵一次結束派對模式

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!