

SIEMENS

Sušička

WQ45B2A1CS

cs Návod k obsluze a pokyny k instalaci



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	8 Výsledek sušení	28
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	8.1 Změna výsledku sušení.....	28
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	8.2 Přizpůsobení výsledku sušení.....	28
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	9 Programy	29
1.4 Bezpečná instalace.....	5	9.1 Automatické programy.....	29
1.5 Bezpečné použití.....	7	9.2 Časové programy.....	30
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	10 Příslušenství.....	32
2 Zabránění věcným škodám	11	11 Prádlo.....	33
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	11.1 Příprava prádla.....	33
3.1 Likvidace obalu	11	12 Základní ovládání	33
3.2 Úspora energie.....	11	12.1 Zapnutí spotřebiče	33
3.3 Režim šetření energie	12	12.2 Nastavení programu.....	33
4 Instalace a připojení.....	12	12.3 Uložení nastavení programu	33
4.1 Vybalení spotřebiče.....	12	12.4 Vložení prádla.....	33
4.2 Rozsah dodávky.....	12	12.5 Spuštění programu.....	33
4.3 Požadavky na místo instalace.....	13	12.6 Přidání prádla	34
4.4 Odtoková hadice	13	12.7 Zrušení programu.....	34
4.5 Vyrovnání spotřebiče.....	16	12.8 Vyjmutí prádla.....	34
4.6 Změna strany dorazu dvířek ...	16	12.9 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (stand-by).....	34
4.7 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu	18	12.10 Filtr na žmolky	34
5 Seznámení	19	12.11 Nádržka na kondenzovanou vodu.....	36
5.1 Spotřebič	19	13 Dětský zámek	37
5.2 Ovládací panel	20	13.1 Aktivace dětského zámku	37
5.3 Logika ovládání	20	13.2 Deaktivace dětského zámku	37
6 Displej.....	21		
7 Tlačítka	24		

14 Funkce odstranění pomačkání	37	19 Odstranění poruch	49
14.1 Spuštění programu s funkcí odstranění pomačkání.....	37	20 Přeprava, uskladnění a likvidace	54
14.2 Naplnění nádržky na vodu	38	20.1 Příprava spotřebiče pro přepravu	54
15 Home Connect	39	20.2 Likvidace starého spotřebiče.....	54
15.1 Konfigurace aplikace Home Connect.....	39	21 Zákaznický servis.....	55
15.2 Nastavení Home Connect	39	21.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	55
15.3 Nabídka Home Connect.....	40	22 Hodnoty spotřeby	56
15.4 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči..	40	23 Technické údaje	57
15.5 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči	40	23.1 Informace o nezávislém a Open Source software	58
15.6 Resetování síťových nastavení spotřebiče	40	24 Prohlášení o shodě	58
15.7 Dálkové spuštění.....	40		
15.8 Inteligentní doporučení programu.....	41		
15.9 Vzdálená diagnostika	41		
15.10 Ochrana údajů.....	41		
16 Základní nastavení	43		
16.1 Přehled základních nastavení	43		
16.2 Změna základních nastavení	44		
17 Údržba spotřebiče.....	44		
17.1 Příprava údržby spotřebiče ...	44		
17.2 Spuštění údržby spotřebiče... ..	44		
17.3 Provedení jednoduché údržby spotřebiče.....	45		
17.4 Provedení intenzivní údržby spotřebiče.....	45		
18 Čistění a ošetřování	46		
18.1 Rady k čistění a ošetřování... ..	46		
18.2 Filtr nádržky na vodu.....	47		
18.3 Senzor vlhkosti	47		
18.4 Filtr nádržky na kondenzovanou vodu.....	48		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!