


# niceboy | ion®

## **AIRSONIC**

**User Manual** / Hair Dryer




**POPIS**

1. Koncentrátor
2. Koncový uzávěr/ zadní kryt
3. Spínač chlazení
4. Spínač výkonu
5. Ochrana kabelu

**JAK POUŽÍVAT VÁŠ FÉN NA VLASY**

1. Nastavte požadovanou sílu foukání:  
Pozice 0: VYPNUTO  
Pozice 1: poloviční výkon, střední teplota pro šetrné vysoušení a styling  
Pozice 2: plný výkon, vysoká teplota pro rychlé sušení
2. Pro vysoušení vlasů používejte vysoké nastavení a pro styling nízké nastavení.
3. Pokud fén z jakéhokoli důvodu přestane fungovat, ihned jej vypněte a nechte vychladnout.
4. Před zapojením přístroje do elektrické zásuvky se vždy ujistěte, že je vypínač nastaven do Pozice 0 (vypnuto).
5. Funkce magnetického sání větru

**NEBEZPEČÍ - pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem:**

1. Po použití spotřebič vždy ihned odpojte ze zásuvky.
2. Nepoužívejte při koupání.
3. Neumísťujte ani neskladujte tento spotřebič na místech, kde by mohl spadnout nebo být vtážen do vany nebo umyvadla.
4. Neumísťujte ani nepouštějte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
5. Nesahejte na spotřebič, který spadl do vody. Okamžitě odpojte spotřebič ze zásuvky.

**VAROVÁNÍ:**

- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprchových koutů nebo jiných zařízení obsahujících vodu.
- Aby se předešlo riziku, musí být v případě poškození napájecího kabelu opraven nebo vyměněn výrobcem, oddělením údržby nebo odborným personálem podobného oddělení.
- Po použití spotřebič vždy odpojte ze zásuvky.
- Pokud se spotřebič přehřeje, automaticky se vypne. Odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej několik minut vychladnout. Než spotřebič znovu zapnete, zkontrolujte mřížky, zda nejsou ucpané chlupy, vlasy apod.
- Pokud je hlavní kabel poškozen, musíte jej nechat vyměnit kvalifikovanou osobou, abyste předešli nebezpečí.
- Pro dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu, který napájí koupelnu, proudový chránič (RCD). Tento RCD musí mít jmenovitý zbytkový provozní proud nejvýše 30 mA. O radu požádejte svého instalatéra.

- Do vzduchových mřížek nevkládějte kovové předměty, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy neucpávejte větrací mřížky.
- Před připojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na spotřebiči odpovídá místnímu napětí.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než je popsáno v tomto návodu.
- Nepoužívejte přístroj na umělé vlasy.
- Pokud je spotřebič připojen k napájení, nikdy jej nenechávejte bez dozoru.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které společnost Philips výslovně nedoporučuje. Pokud takové příslušenství nebo díly použijete, záruka pozbývá platnosti.
- Nenamotávejte hlavní kabel kolem spotřebiče.
- Před uložení spotřebiče počkejte, až vychladne.
- Po použití netahejte za napájecí kabel. Spotřebič vždy odpojte ze zásuvky přidržení zástrčky.
- Spotřebič nepoužívejte s mokřýma rukama.
- Spotřebič vždy odevzdejte ke kontrole nebo opravě do servisního střediska autorizovaného společností Philips.
- Oprava provedená nequalifikovanými osobami by mohla vést k mimořádně nebezpečné situaci pro uživatele.
- Původní kabel nelze vyměnit. Pokud je šňůra poškozená, měl by být spotřebič vyřazen.

#### **PARAMETRY**

<b>Příkon:</b>	2200 W
<b>Napětí:</b>	220-240 V /50-60 Hz
<b>Spotřebič třídy ochrany:</b>	II.
<b>Příkon ve vypnutém stavu:</b>	0,00 W

Společnost Niceboy s.r.o. tímto prohlašuje, že NICEBOY ION AIRSONIC je v souladu se směrnicemi 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU. Úplný obsah EU prohlášení o shodě je k dispozici na následujících webových stránkách: <https://niceboy.eu/cs/declaration/ion-airsonic>

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!